

BETRIEBSANLEITUNG

VARTA family/home



VARTA Storage GmbH



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Energiespeichersystem von VARTA Storage GmbH entschieden! Wir freuen uns, dass Sie damit ein langlebiges System gewählt haben, bei dem wir großen Wert auf Qualität gelegt haben. Für die Bedienung und den Umgang mit dem Speicher lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

Viel Spaß beim Speichern!

Hinweise an die Elektrofachkraft

Diese Anleitung enthält im ersten Teil allgemeine Informationen zur Bedienung des VARTA family/home Systems.

Weiterführende Informationen finden Sie in den Abschnitten "Installation", "Bedienung im passwortgeschützen Bereich" und "Instandhaltung".



Impressum

Original Betriebsanleitung VARTA family/home

VARTA Storage GmbH Emil-Eigner-Str. 1 86720 Nördlingen Germany

www.varta-storage.de

Tel.: 0049 9081 240 86 60 info@varta-storage.com

Technischer Service:

technical.service@varta-storage.com

Tel.: 0049 9081 240 86 44

Stand: 09/2015

Dokumentnummer: AA_830_005



Inhaltsverzeichnis

Allgemei	nes	12
1 I	nformationen zu dieser Anleitung	12
1.1	Symbolerklärung	12
1.2	Piktogramme	13
2 9	Sicherheit	14
2.1	Allgemeines zur Sicherheit	14
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	15
2.3	Anforderungen an Elektrofachkräfte	16
2.4	Allgemeine Gefahrenquellen	16
2.5	Sicherheitseinrichtungen	18
3 F	Funktion, Lieferumfang und technische Kenngrößen	19
3.1	Funktion	19
3.2	Lieferumfang	20
3.3	Systemübersicht	24
3.4	Typenschilder	25
3.5	Technische Kenngrößen	26
3.6	Garantie	28
Bedienu	ng	29
4 l	_ED-Anzeigen und Bedienelement	29
4.1	LED-Anzeigen	29
4.1.1	Kontrollleuchten im Bedienelement	29
4.1.2	Ladezustandsanzeige an der Schranktür	31
4.2	Ein- und Ausschalten	32
4.3	Hauptmenü	33
4.4	Auswahlmenü	34



4.4.1	System	35
4.4.2	Energiebilanz	38
4.4.3	NA-Schutz	38
4.4.4	Luftfilter	39
4.4.5	Notstromfunktion	40
4.4.6	Service	40
4.4.7	Version	41
4.5	Notstrombetrieb	41
4.5.1	Einschalten des Notstrombetriebs bei Stroma	usfall41
4.5.2	Störungsanzeigen im Notstrombetrieb	42
4.6	Bedienung per Webinterface	44
4.6.1	Zugang zum Webinterface	44
4.6.2	Informationen auf der Startseite	45
4.7	Portal (optional)	47
5 H	linweise zu Instandhaltung und Reinigung	48
5.1	Instandhaltungsarbeiten	48
5.2	Reinigung	49
5.3	Hinweise zu Demontage und Entsorgung	49
6 5	Störung/Schadensfall	50
6.1	Störungsanzeigen	50
6.1.1	Störungsanzeigen der Kontrollleuchten	50
6.1.2	Störungsanzeigen auf dem Display	50
6.2	Verhalten im Schadensfall	51
Installatio	on	52
7 T	ransport und Lagerung	52
7.1	Transport	52



7.2	Verpackung/Transportkontrolle	54
7.3	Lagerung	56
8 1	Montage und Installation	57
8.1	Anforderungen an den Aufstellort	57
8.1.1	Aufstellort	58
8.1.2	Aufstellort und seine Umgebung	59
8.2	Garantie	60
8.3	Vorbereitung des elektrischen Anschlusses	62
8.3.1	Anschlüsse an der Verteilung	64
8.3.2	Stromsensor	65
8.3.3	Notstromfunktion	66
8.4	Vorbereitung Montage	71
8.5	Aufstellen des Speicherschrankes	71
8.5.1	Aufstellen VARTA family	72
8.5.2	Aufstellen VARTA home	72
8.6	Elektrischer Anschluss des Schrankes	74
8.7	Batteriemodulmontage	77
8.7.1	Öffnen und Schließen des Schrankes	78
8.7.2	Montageschritte	78
8.7.3	LED am Batteriemodul	82
8.7.4	Speicherschrank schließen	82
8.8	Erstinbetriebnahme	83
8.8.1	Einschalten	83
8.8.2	Zugang zum passwortgeschützten Bereich	84
8.8.3	Anzahl der Batteriemodule angeben	85
8.8.4	Uhrzeit einstellen	85



8.8	.5	Datum einstellen	86
8.8	.6	Länderkennung NA-Schutz	86
8.8	.7	Portalanbindung (optional)	87
8.9	F	Prüfung der Anschlüsse	90
8.10	V	/erlassen des passwortgeschützten Bereichs.	91
8.1	0.1	Reboot	91
8.1	0.2	Service-Ende	92
Bedier	nung	im passwortgeschützten Bereich	93
9	De	r passwortgeschützte Bereich	93
9.1	F	Passworteingabe	93
9.2	S	Servicemenü	94
9.2	.1	Steuerung	95
9.2	.2	Batteriemodul	95
9.2	.3	Fehlerspeicher	96
9.2	.4	Luftfilter	96
9.2	.5	Lüfter	97
9.2	.6	Parameter	98
9.2	.7	Netzparameter (im Menü Parameter)	98
9.2	.8	Reboot	106
9.2	.9	Service-Ende	107
9.2	.10	Weitere passwortgeschützte Menüpunkte	107
9.2	.11	Bedienung per Webinterface	110
Instand	dhalt	ung	111
10	Gru	undsätzliches zur Instandhaltung	111
10.1	S	Sicherheitshinweise	111
10.2	ι	Jmfang der Instandhaltungsarbeiten	112



11	Se	ervice- und Instandsetzungsarbeiten	.113
11.1		Überprüfung des Speicherschrankes von außen	113
11.2		Überprüfung in der Umgebung der Verteilung	114
11.3		Überprüfung der Systemparameter (im Rahmen der	
Serv	icea	arbeiten)	114
11.	3.1	Online-Status	.114
11.	3.2	Softwarestand	.115
11.	3.3	Passwort eingeben	.115
11.	3.4	Fehlerspeicher	.116
11.	3.5	Softwareupdate	.117
11.	3.6	Luftfilter zurücksetzen	.117
11.	3.7	Lüfter	.118
11.4		Überprüfung weiterer Parameter (im Rahmen der	
Insta	ands	setzung)	119
11.	4.1	Stromsensorwerte	.119
11.	4.2	Batteriemodul	.120
11.5		Service und Instandsetzung: Schrankinnenraum	123
11.	5.1	Öffnen des Schrankes (VARTA family)	.124
11.	5.2	Öffnen des Schrankes (VARTA home)	.124
11.	5.3	Luftfilter austauschen	.125
11.	5.4	Batteriewechselrichter ausbauen	.126
11.	5.5	Backupbatterie austauschen	.127
11.	5.6	Austausch/Reinigung des Lüfters (VARTA family)127
11.	5.7	Austausch/Reinigung des Lüfters (VARTA home	128 (
11.	5.8	Batteriemodule aus- und einbauen	.131
11.6		Abschluss Service- und Instandsetzungsarbeiten	133



11.7	Reinigung	134
12	Störungen	135
12.1	Störungsanzeigen	135
12.1	.1 Störungsanzeigen der Kontrollleuchten	135
12.1	.2 Störungsanzeigen auf dem Display	135
12.2	Störungstabellen	136
13	Demontage und Entsorgung	150
13.1	Demontage	150
13.2	Entsorgung	150
Abbilo	lungen	151
Tabel	en	152
Anhar	ng	153



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um eine fehlerfreie Funktion der VARTA family und VARTA home Energiespeichersysteme (VARTA family/home) sicherzustellen. Die Installation und Instandhaltung müssen durch eine qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

Die Betriebsanleitung sollte in der Nähe des VARTA family/home aufbewahrt werden und muss allen Personen, die an Arbeiten am Energiespeicher beteiligt sind, stets zugänglich sein.

Gültigkeitsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt für die Produkte VARTA family und VARTA home von VARTA Storage GmbH.



Haftungsbeschränkung

VARTA Storage GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personenschäden, Sachschäden, am Produkt entstandene Schäden sowie Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes, bei Reparaturen, Öffnen des Speicherschrankes und sonstigen jeglichen Handlungen von nicht qualifizierten und nicht von VARTA Storage GmbH zertifizierten Elektrofachkräften am Produkt entstehen oder entstanden sind. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch bei Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen sowie bei Nichteinhalten der vorgegebenen Wartungsintervalle.

Es ist untersagt, eigenmächtig Umbauten oder technische Veränderungen am Produkt vorzunehmen.

© VARTA Storage GmbH 2015



Allgemeines

1 Informationen zu dieser Anleitung

1.1 Symbolerklärung

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Arten von Sicherheitshinweisen und Tipps verwendet:

GEFAHR!	Kennzeichnet einen Hinweis, der bei Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
WARNUNG!	Kennzeichnet einen Hinweis, der bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT!	Kennzeichnet einen Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann.
ACHTUNG!	Kennzeichnet einen Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.
i	Kennzeichnet Tipps im Umgang mit VARTA family/home.

Tabelle 1: Symbolerklärung



1.2 **Piktogramme**



Tabelle 2: Piktogramme



2 Sicherheit

2.1 Allgemeines zur Sicherheit



Eventuell Lebensgefahr durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu tödlichen Verletzungen führen.

Deshalb: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle Schutzeinrichtungen funktionieren!

Die Angaben dieser Anleitung sind bei der Bedienung, Installation und Instandhaltung von allen beteiligten Personen zu beachten.

Diese Anleitung kann nicht jede denkbare Situation beschreiben, deshalb haben immer die jeweils gültigen Normen sowie die entsprechenden Vorschriften für den Arbeits- und Gesundheitsschutz Vorrang. Darüber hinaus ist die Verwendung des Energiespeichers unter folgenden Umständen mit Restgefahren verbunden:

- Die Installations- und Instandhaltungsarbeiten werden nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
- Die Installations- und Instandhaltungsarbeiten werden von nicht geschultem und nicht unterwiesenem Personal durchgeführt.
- Die in dieser Anleitung gegebenen Sicherheitshinweise werden nicht beachtet.



Jede Person, die mit Arbeiten an der Anlage beauftragt ist, muss diese Anleitung und insbesondere das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden haben.

Allen Sicherheitshinweisen ist unbedingt Folge zu leisten, die Beachtung dient Ihrer Sicherheit. Es dürfen keine Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung 2.2



Eventuell Lebensgefahr durch fehlerhafte Verwendung!

Im Inneren des Gerätes befinden sich Teile mit gefährlichen Spannungen. Kontakt mit diesen kann zum Tod führen.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Energiespeichersystems oder einzelner Teile kann zu lebensgefährlichen Situationen führen.

VARTA family/home mit seinen Komponenten ist nach dem Stand der Technik und den produktspezifischen Normen gebaut und ist für die Speicherung von Strom aus Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energie wie Photovoltaikanlagen oder aus anderen Energiequellen wie BHKWs zu verwenden. Andere Verwendungen müssen mit dem Hersteller und dem lokalen Energieversorger abgestimmt werden.

Grundsätzlich darf VARTA family/home nicht verwendet werden:



- für den mobilen Einsatz zu Land, Wasser oder Luft
- für den Einsatz medizinischer Geräte
- als USV-Anlage

2.3 Anforderungen an Elektrofachkräfte



Eventuell Lebensgefahr durch unzureichende Qualifikation der Elektrofachkraft!

Tätigkeiten am VARTA family/home System (z. B. Installations- und Instandhaltungs- arbeiten) dürfen nur durch qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte ausgeführt werden!

Die Abschnitte "Installation", Bedienung im passwortgeschützten Bereich" und "Instandhaltung" enthalten weiterführende Informationen für die Elektrofachkräfte.

2.4 Allgemeine Gefahrenquellen



ACHTUNG!

Sachschäden durch falsche Handhabung!

Werden folgende Hinweise zur Handhabung des Gerätes nicht beachtet, kann dies zu Sachschäden am Gerät führen, für die VARTA Storage GmbH keinerlei Haftung übernimmt.



- Keine Gegenstände auf oder vor dem Schrank platzieren!
- Direkte Wärmeeinwirkung durch andere Geräte vermeiden!
- Den PV-Wechselrichter in einem Abstand von mindestens 1 m vom Gerät anbringen!
- Luftfeuchtigkeit über 80 % vermeiden!
- Keine korrosionsfördernden Stoffe am Aufstellort lagern!
- Das Gerät darf nur für Wartungs- und Servicezwecke ausgeschaltet werden, um die Zellen vor Tiefentladung zu schützen!
- Gerät niemals nass oder mit chemischen Mitteln reinigen!
- Ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehör- und Ersatzteile verwenden!
- Beachten Sie, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln nur durch qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte unter Beachtung der elektrotechnischen Regeln auszuführen sind.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln immer im spannungslosen Zustand erledigen!
- Auf Beschädigung der elektrischen Ausrüstung achten! Mängel sofort beseitigen!
- Schrank immer verschlossen halten! Zugang nur für autorisiertes Personal!
- Wartezeiten einhalten!



2.5 Sicherheitseinrichtungen



Eventuell Unfall durch defekte Sicherheitseinrichtungen!

Die Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht beschädigt, verändert, entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden.

Die einwandfreie Funktion der Sicherheitseinrichtungen muss nach Beendigung der Installation und Inbetriebnahme durch qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte geprüft werden.

Das VARTA family/home System verfügt über mehrere Sicherheitseinrichtungen. Darunter fallen ein Netz- und Anlagenschutz nach VDE AR N 4105, ein geschlossener elektrischer Betriebsbereich und eine Übertemperaturabschaltung.

Darüber hinaus wird empfohlen, im Aufstellraum des VARTA family/home Systems einen Rauchmelder anzubringen.



3 Funktion, Lieferumfang und technische Kenngrößen

3.1 Funktion

Bei dem Energiespeichersystem VARTA family/home handelt es sich um ein modulares Speichersystem für den Betrieb in einem 3-phasigen Hausnetz, mit der Möglichkeit eine separate netzgekoppelte Photovoltaikanlage anzuschließen. Diese muss eine Erzeugungsanlage sein, die nicht auf Volleinspeisung sondern nach Überschuss einspeist. Des Weiteren ist die Speicherung von erneuerbarer Energie z. B. aus Klein-Windkraftanlagen oder aus anderen Energiequellen wie BHKWs vorgesehen.

Das VARTA family/home System dient zur Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils und der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage. Produziert die Photovoltaikanlage mehr Strom als unmittelbar verbraucht wird, kann dieser im Energiespeicher zwischengespeichert werden. Der Strom wird vom Speicher erneut in das Hausnetz eingespeist, sobald der Verbrauch wieder größer als die von der Photovoltaikanlage erzeugte Strommenge ist.

Das VARTA family/home System wird wechselstromseitig 3phasig in das Hausnetz eingebunden und arbeitet unabhängig von der Photovoltaikanlage. Ein Stromsensor steuert die Ladeund Entladeprozesse des Energiespeichersystems. Er wird im Sicherungskasten direkt nach dem Bezugs-/Einspeisezähler montiert und misst alle eingehenden und ausgehenden Ströme.

Misst der Stromsensor ausgehende Ströme bei vorhandener freier Ladekapazität des Energiespeichers, wird dieser beladen. Dabei wandelt der im VARTA family/home System befindliche Batteriewechselrichter den Wechselstrom in Gleichstrom und



belädt die Batteriemodule. Ist die maximale Ladekapazität erreicht oder übersteigt der solar erzeugte Strom den maximalen Ladestrom, wird der überschüssige Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist. Kann die Photovoltaikanlage den aktuellen Strombedarf im Haus nicht decken, dann misst der Stromsensor eingehende Ströme. Daraufhin gibt der Energiespeicher Leistung in das Hausnetz ab, um den externen Strombezug und die damit verbundenen Kosten zu minimieren.

Das VARTA family/home System hat zwei verschiedene Betriebsarten. Es wird zwischen dem normalen Energiespeicherbetrieb (Eigenverbrauchsoptimierung) und dem Notstrombetrieb unterschieden. Im Notstrombetrieb werden separate notstromberechtigte Verbraucher auch bei Netzausfall mit Batteriestrom versorgt. Es muss vor der Installation des VARTA family/home Energiespeichers beim jeweiligen EVU geklärt werden, ob eine Anmeldung des Systems notwendig ist.

3.2 Lieferumfang

Das VARTA family/home System umfasst:

- Speicherschrank mit Bedienelement, Lüfter und LED-Leiste zur Füllstandanzeige
- Batteriemodule (Ein Batteriemodul besteht aus Zellen und einem Batteriemanagementsystem BMS.)
- Batteriewechselrichter
- Energiemanagementsystem
- 50-A-Stromsensor mit Sensorplatine und Sensorkabel (RJ12-Kabel)
- VARTA KfW-Paket 275 (optional)



- Designfront (optional, nur f
 ür VARTA family)
- Batteriemodulschacht-Abdeckungen (VARTA family: 0-22 x, VARTA home: 9 x)
- Demontagehilfe
- Befestigungswinkel (nur VARTA family: 2 x)
- Warnaufkleber
- Betriebsanleitung
- Garantiekarte
- Inbetriebnahmeprotokoll
- Serviceheft

Lieferumfang der Batteriemodule:

VARTA family:

Als Grundausstattung werden acht Batteriemodule empfohlen.

VARTA home:

Als Grundausstattung werden sechs Batteriemodule empfohlen.

Batteriemodule können einzeln nachbestellt und geliefert werden.






Abbildung 1: VARTA family






Abbildung 2: VARTA home



3.3 Systemübersicht




Abbildung 3: Systemübersicht



3.4 Typenschilder



Abbildung 4: Typenschild VARTA family



Abbildung 5: Typenschild VARTA home



3.5 Technische Kenngrößen

SYSTEM: VARTA FAMILY

Nominale Kapazität 3,7–13,8 kWh

 Systemleistung 4,0 kW (abhängig von der (im Verbundbetrieb) Batteriemodulanzahl)

Batteriewechselrichter Aufbau ohne Trenntransformator

Maße in mm (B x H x T) 600 x 1.850 x 400

Gewicht (leer) 110 kg

Aufstellort innerhalb des Hauses
 Temperaturbereich +5 °C bis +30 °C

max. Luftfeuchtigkeit80 % (keine Kondensation)

Lackierung Front

Su % (keine Kondensation)

RAL 9003

Lackierung Seite RAL 7035

Sonderlackierung
 Netzanschluss
 auf Anfrage
 400 V AC, 3-phasig, 50 Hz

Einschaltstrom < max. Betriebsstrom für Ein- und Ausgang

Höchster Ausgangsfehlerstrom max. 6 Å für 100 µs
 Eigenverbrauchsoptimierung 3-phasig, geregelt

Leistungserfassung
 3-phasig, über Stromsensor

Notstromfähigkeit 3-phasig

Lade-/Entladezeit System abhängig von Batteriemodulanzahl

Systemtransport
 Vertikal auf einer Euro-Palette
 Verpackung in mm (B x H x T)
 715 x 2.120 x 580

Absicherung Inselnetz

Absicherung verbundseitig

Absicherung verbundseitig

Absicherung verbundseitig

FI Inselnetz

Typ B (0.03 A)

Tabelle 3: Technische Kenngrößen System – VARTA family



SYSTEM: VARTA HOME

Nominale Kapazität 2,8-6,9 kWh

Systemleistung 2,4 kW (abhängig von der (im Verbundbetrieb) Batteriemodulanzahl)

Batteriewechselrichter Aufbau ohne Trenntransformator

600 x 1.320 x 400 Maße in mm (B x H x T)

Gewicht (leer) 90 ka

Aufstellort innerhalb des Hauses Temperaturbereich +5 °C bis +30 °C

80 % (keine Kondensation) max. Luftfeuchtigkeit

Lackierung Front RAL 9003 Lackierung Seite **RAL 7047** Sonderlackierung auf Anfrage

Netzanschluss 400 V AC, 3-phasig, 50 Hz Einschaltstrom < max. Betriebsstrom für Ein- und

Ausgang

Höchster Ausgangsfehlerstrom max. 6 A für 100 µs Eigenverbrauchsoptimierung 3-phasig, geregelt

Leistungserfassung 3-phasig, über Stromsensor

Notstromfähigkeit 3-phasiq abhängig von Batteriemodulanzahl Lade-/Entladezeit System

Systemtransport vertikal auf einer Euro-Palette

Verpackung in mm (B x H x T) 715 x 1.570 x 580 Absicherung Inselnetz 6 A (B-Charakter) Absicherung verbundseitig 16 A (B-Charakter) FI Inselnetz Typ B (0.03 A)

Tabelle 4: Technische Kenngrößen System - VARTA home



BATTERIEMODUL

Elektrochemie Zelle Lithium-Eisenphosphat

Systemauslegung 14.000 Zyklen*

Nominale Modulkapazität
Entladetiefe
Nutzbare Modulkapazität
Modulleistung
461 Wh
90 %
415 Wh
162 W

Anschluss berührungssicher

Zellüberwachung integriert

Maße in mm (B x H x T) 165 x 130 x 320

Gewicht 6 kg

Lade-/Entladezeit Modul ~3 h (bis max. Ladezustand)

Verpackung in mm (B x H x T) 240 x 240 x 400

Tabelle 5: Technische Kenngrößen – Batteriemodul (*60 % Restkapazität)

UMWELTBEMESSUNGSDATEN

Umweltkategorie	Klimatisiert in Innenräumen*
Klassifizierung der Nassräume	Keine Nassräume erlaubt
Verschmutzungsgrad	2
Eindringschutz	IP33
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Relative Feuchte	80 %
Max. Höhenlage	2000 m ü.N.N.

Max. Höhenlage 200Überspannungskategorie III

Überspannungskategorie IIISchutzklasse 1

*Der Energiespeicher ist vollständig durch ein Gebäude bzw. Gehäuse umschlossen. Somit wird der Energiespeicher vor Sonne, Staub, Pilzen, Strahlung des kalten Nachthimmels und anderen äußeren Einflüssen geschützt. Zusätzlich ist das Gebäude bzw. Gehäuse klimatisiert hinsichtlich Temperatur, Luftfleuchte und Luftfilterung.

Tabelle 6: Technische Kenngrößen – Umweltbemessungsdaten

3.6 Garantie

Zur Garantie siehe Kapitel 8.2 im Abschnitt Installation.



Bedienung

LED-Anzeigen und Bedienelement



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag beim Öffnen der Schranktür!

Im Inneren des Gerätes befinden sich Teile mit gefährlichen Spannungen. Kontakt mit diesen kann zum Tod führen.

Öffnen Sie niemals die Schranktür!

4.1 **LED-Anzeigen**

4.1.1 Kontrollleuchten im Bedienelement

Die Kontrollleuchten im Bedienelement informieren über die Zustände und Vorkommnisse im Betrieb des Energiespeichers.



Abbildung 6: Bedienelement



Kontrollleuchte	Information
Störungsleuchte	Blinkt rot/leuchtet dauerhaft rot: Störung. → Service (= qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkraft) kontaktieren.
	Blinkt alle 3 s blau: Die Steuerung wird mit Spannung versorgt.
X	Blinkt schnell blau: Der passwort- geschützte Bereich ist zugänglich.
Luftfilterleuchte	 Leuchtet dauerhaft blau: Der Luftfiltereinsatz muss getauscht werden. → Service (= qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkraft) kontaktieren.
0.0	Leuchtet kurz gelb auf: Es wird auf eine Taste am Bedienelement gedrückt.
Temperaturleuchte	 Leuchtet dauerhaft gelb: Das System ist durch Übertemperatur überlastet. → Raumtemperatur prüfen, Lüftung/Luftzufuhr erforderlich.
	Leuchtet dauerhaft grün: Das System ist
Betriebsleuchte	 betriebsbereit. Blinkt alle 3 s grün: Das System befindet sich im Standby-Modus.

Tabelle 7: Kontrollleuchten im Bedienelement



4.1.2 Ladezustandsanzeige an der Schranktür

Die blauen LEDs der Ladezustandsanzeige (LED-Leiste) unterhalb des Bedienelements (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2) informieren über den Ladezustand des Energiespeichers.

Anzeige	Information
Ein Teil der LED-Leiste leuchtet.	Die Anzahl der leuchtenden LEDs entspricht der aktuell verfügbaren Kapazität des Energiespeichers in %.
Nur eine LED leuchtet.	Das System befindet sich im Standby-Modus. Die Position der LED entspricht der aktuell verfügbaren Kapazität des Energiespeichers in %.
Die LEDs leuchten nach- einander in wiederholten Durchgängen von oben nach unten kurz auf.	Die Batteriemodule werden entladen.
Die LEDs leuchten nach- einander in wiederholten Durchgängen von unten nach oben kurz auf.	Die Batteriemodule werden geladen.

Tabelle 8: Ladezustandsanzeige (LED-Leiste)

Die Landezustandsanzeige bezieht sich auf die maximal verfügbare Kapazität: Von unten nach oben entspricht die Anzahl der leuchtenden LEDs bei VARTA family 10 %, 20 %, 30 % usw. bis 100 % der verfügbaren Kapazität. Bei VARTA home ist die Staffelung 20 %, 40 %, 60 %, 80 % und 100 %.

Im Standby-Modus leuchtet nur eine LED.



4.2 Ein- und Ausschalten



Sachschäden durch Tiefentladung der Batteriemodule!

ACHTUNG!

Der Energiespeicher darf nur zu Wartungszwecken ausgeschaltet werden.

Zum Einschalten des VARTA family/home die *Ein/Aus*-Taste auf dem Bedienelement drücken. Der Knopf rastet ein, das Display und die Ladezustandsanzeige schalten sich an.

Zum Ausschalten die *Ein/Aus*-Taste auf dem Bedienelement drücken. Der Knopf rastet aus, das Bedienelement und die Ladezustandsanzeige schalten sich ab. VARTA family/home wird in diesem Modus weder geladen noch entladen.

	Bedientaste	Funktion
	Pfeiltaste nach oben (= <i>Oben</i> -Taste)	Menüpunkt auswählen Werte vergrößern
	Pfeiltaste nach rechts (= Rechts-Taste)	Nächste Ansicht Nächste Werteingabe
•	Pfeiltaste nach unten (= <i>Unten</i> -Taste)	Menüpunkt auswählen Werte verkleinern
	Pfeiltaste nach links (= Links-Taste)	Vorherige Ansicht Vorherige Werteingabe
ок	OK-Taste (= Bestätigung)	Auswahl bestätigen

Tabelle 9: Bedientasten auf dem Bedienelement



4.3 Hauptmenü

- Tippen Sie eine beliebige Bedientaste auf dem Bedienelement an.
- Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich ein. (Wenn sich das System im Standby-Modus befindet, ist ein zweites Antippen erforderlich.)
- Nun wird das Hauptmenü angezeigt.
- Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um weitere Informationen anzuzeigen.
- Angezeigt werden:

14.06.2012 Betrieb	14:06:12
P WR	2 kW
P Netz	0 kW

- **Datum** und **Uhrzeit**
- Betriebszustand des Speicherschrankes, z. B. **Betrieb**
- P WR: Aktuelle Leistung des Batteriewechselrichters in kW. Positive Werte bedeuten Laden. negative Werte Entladen.

14.06.2012 14:06:12 P Netz 0 kW Online-Status Aktive BM 8

- P Netz: Aktuell am Stromsensor gemessene Leistung in kW. Positive Werte bedeuten Einspeisung, negative Werte Bezug.
- Online-Status: 1 = online, 0 = offline
- Aktive BM: Anzahl der Batteriemodule, die vom System erkannt werden.



4.4 Auswahlmenü

- Sie befinden sich im Hauptmenü.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Es erscheint das Auswahlmenü.
- Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um weitere Informationen anzuzeigen.
- Sie haben Zugang zu den folgenden Menüs:

Auswahl

> System Energiebilanz NA-Schutz

- System: Die Untermenüs Wechselrichter und Batteriemodul können ausgewählt werden.
- Energiebilanz: Sie erhalten Informationen zur Energiebilanz, z. B. über den Energiebezug aus dem öffentlichen Netz und die Energieeinspeisung ins Netz. Diese Werte dienen der Abschätzung und sind nicht Basis der Stromrechnung.
- NA-Schutz: Die Einstellungen und möglichen Fehlermeldungen des Netz- und Anlagenschutzes werden angezeigt.



Auswahl Luftfilter

> Notstromfunktion Service

Auswahl

> Notstromfunktion Service Version

- Luftfilter: Die Zeit bis zum nächsten Filterwechsel wird angezeigt.
- Notstromfunktion: Die Notstromfunktion kann aktiviert/deaktiviert werden.
- Service: Nach Eingabe des Passwortes erhalten Sie Zugang zum Servicemenü.
 - Version: Die aktuellen Verbindungsdaten (z. B. IP) und Softwareversionen werden angezeigt.

4.4.1 System

- Sie befinden sich im Auswahlmenü.
- Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten System.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Sie haben Zugang zu den nachfolgenden Menüs:

System

> Wechselrichter Batteriemodul

- Wechselrichter: Die Betriebswerte des Batteriewechselrichters k\u00f6nnen abgelesen werden.
- Batteriemodul: Die Betriebswerte der Batteriemodule k\u00f6nnen abgelesen werden.



Wechselrichter

- Wählen Sie im Menü System mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Wechselrichter.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Folgende Parameter können abgelesen werden:

Wechselrichter
Leistung 2 kW
Status Aktiv
FNetz 49,9 Hz

Wechselrichter

 Leistung des Batteriewechselrichters in kW

 Status: Betriebszustand des Batteriewechselrichters, z. B. Aktiv

• FNetz: Netzfrequenz in Hz

 U1 und I1 (U2 und I2 / U3 und I3): Spannung in V und Stromstärke in A auf den drei Phasen

Wechselrichter UN \rightarrow PE: 1 V TIGBT 29/ 29/ 29°C T Board 38°C

 UN → PE: Spannungs gefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V

 T IGBT: Temperatur der Transistoren im Leistungsteil des Batteriewechselrichters

• **T Board:** Elektroniktemperatur im Batteriewechselrichter



Batteriemodul

- Wählen Sie im Menü System mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Batteriemodul.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Die Parameter eines Batteriemoduls (Nr. xx) können abgelesen werden.
- Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um zwischen den Batteriemodulen zu wechseln.

Batt. xx ID 123456 P Batt 0 W Status Leerlauf SOC 11 %

- P Batt xx: Leistung des angewählten Batteriemoduls in W
- Status: des angewählten Batteriemoduls, z. B. Laden, Leerlauf
- **SOC:** Ladezustand (= State of Charge) des angewählten Batteriemoduls
- Drücken Sie die OK-Taste, um weitere Parameter des angewählten Batteriemoduls anzuzeigen.

ID 123456 Batt. xx Ladezyklen 68

Ladezyklen: Anzahl der Ladezyklen des angewählten Batteriemoduls



4.4.2 **Energiebilanz**

- Wählen Sie im Auswahlmenü mit den Oben/Unten-Tasten das Menü Energiebilanz.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Die Parameter der Energiebilanz können abgelesen werden. Für die Abrechnung bindend sind die vom Energiezähler des EVU angezeigten Messwerte.

Energiebilanz E Netz → Haus 123 kWh E Netz ← Haus 456 kWh E WR → Batt 789 kWh

Energiebilanz E WR → Batt 789 kWh SOC

80 %

- E Netz → Haus: vom öffentlichen Netz ins Haus gelieferte Energie
- E Netz ← Haus: vom Haus ins öffentliche Netz eingespeiste Energie
- E WR → Batt: vom Wechselrichter des Energiespeichers in die Batteriemodule eingespeicherte Energie
- **SOC:** Ladezustand (= State of Charge) des Gesamtsystems

4.4.3 **NA-Schutz**

- Wählen Sie im Auswahlmenü mit den Oben/Unten-Tasten das Menü NA-Schutz und bestätigen Sie mit OK.
- Die Parameter des Netz- und Anlagenschutzes können abgelesen werden.



NA-Schutz > NA-Einstellungen NA-Fehler

- NA-Einstellungen: Die Einstellungen des Netz- und Anlagenschutzes werden angezeigt.
- NA-Fehler: Die letzten fünf Fehler des Netz- und Anlagenschutzes werden angezeigt.

4.4.4 Luftfilter

- Wählen Sie im Auswahlmenü mit den Oben/Unten-Tasten das Menü Luftfilter und bestätigen Sie mit OK.
- Die Zeit bis zum Wechsel des Luftfilters kann abgelesen werden.

Luftfilter Zeit bis Wechsel: 6000 Stunden Der Luftfilter muss nach 6000 Stunden gewechselt werden.

 Zeit bis Wechsel: Die verbleibenden Stunden bis zum Luftfilterwechsel werden angezeigt.



4.4.5 Notstromfunktion

 Wählen Sie im Auswahlmenü mit den Oben/Unten-Tasten das Menü Notstromfunktion und bestätigen Sie mit OK.

Notstromfunktion (aktiviert) > deaktivieren? Notstromfunktion (deaktiviert) > aktivieren?	 Die Notstromfunktion kann aktiviert/deaktiviert werden. Das Fenster Notstromfunktion aktivieren? oder Notstromfunktion deaktivieren? erscheint. Bestätigen Sie mit OK. Wenn Sie die Notstromfunktion nicht aktivieren/deaktivieren wollen, drücken Sie die Links-Taste.
! Bei Netzausfall ! automatisch ! Spannung am ! Notstromkreis > OK?	 Nach dem Aktivieren der Notstromfunktion erscheint ein Gefahrenhinweis. Bestätigen Sie mit OK.

4.4.6 Service

Dieser Bereich ist ausschließlich qualifizierten und von VARTA Storage GmbH zertifizierten Elektrofachkräften vorbehalten.



4.4.7 Version

- Wählen Sie in Auswahl mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Version und bestätigen Sie mit OK.
- Die Versionen werden angezeigt:

ID: 100000075 00-11-22-4a-cd-6f IP 192.168.10.228 FW V2.8.0

00-11-22-4a-cd-6f IP 192.168.10.228 FW V2.8.0 NA V1.01.1

- ID: Identifier (= Seriennummer) zur eindeutigen Identifizierung des Schrankes
- IP: Netzwerkadresse
- FW: Version der Firmware
- NA: Softwareversion des NA-Schutzes

4.5 Notstrombetrieb

4.5.1 Einschalten des Notstrombetriebs bei Stromausfall

Automatik (Standard)

Der VARTA family/home Energiespeicher schaltet bei einem Stromausfall automatisch in den Notstrombetrieb.

Hinweis: Voraussetzung für den Notstrombetrieb ist, dass der Energiespeicher nicht leer ist.

Manuelles Einschalten

Das manuelle Einschalten des Notstrombetriebs wird notwendig, wenn der Energiespeicher erstmalig ohne vorhandenes Verbundnetz eingeschaltet werden soll oder der Speicher im Notstrombetrieb z. B. nach Überlast abgeschaltet hat.



Für das manuelle Einschalten des Energiespeichers sind folgende Schritte erforderlich:

- Speicher mit der Ein/Aus-Taste auf dem Bedienelement einschalten (Taste eingerastet).
- Kurzzeitig die Manual/Backup-Mode-Taste drücken.

4.5.2 Störungsanzeigen im Notstrombetrieb

Spannung zwischen Neutral- und Schutzleiter zu hoch

14.06.2014 14:20:12 Spg. N → PE zu hoch Inselbetrieb Quittieren - OK Spg. N → PE zu hoch: Die Spannung zwischen Neutralund Schutzleiter ist zu hoch.

Der Wechselrichter schaltet sich nach dieser Meldung ab, und der Fehler wird 30 s angezeigt.

- Quittieren Sie mit OK.
- Der Energiespeicher fährt wieder im Notstrombetrieb hoch.


Ist der Stromausfall beendet, erscheint auf dem Display die folgende Meldung:

14.06.2014 14:20:12 Betrieb P WR 0 kW P Netz 0 kW Das Hauptmenü wird angezeigt.



Überlast

Überlast wird angezeigt, wenn die Verbraucher die angegebene Leistung überschreiten.



Wenn Sie nicht mit OK bestätigen, schaltet sich der Energiespeicher ab. Ist der Stromausfall beendet, schaltet sich der Energiespeicher wieder ein.

14.06.2014 14:20:12 Betrieb P WR 0 kW P Netz 0 kW	•	Das Hauptmenü wird angezeigt.



4.6 Bedienung per Webinterface

Das Webinterface bietet die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen und die Funktionen des Energiespeichersystems zu überwachen und zu steuern.

4.6.1 Zugang zum Webinterface

Für den Zugang zum Webinterface benötigen Sie die Seriennummer des Energiespeichersystems. Die Seriennummer entnehmen Sie dem Typenschild an der Außenseite des Schrankes.

- Verbinden Sie Ihren Speicherschrank per Netzwerkkabel mit dem Router Ihres Heimnetzwerkes. Der Anschluss (RJ45-Buchse) befindet sich auf der Rückseite des Schrankes. Siehe dazu Abbildung 15.
- Geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers nach http://varta die Seriennummer des Energiespeichersystems ein, z. B.: http://varta121023456
- Die Startseite des Webinterface erscheint.



Für den Zugriff auf das Webinterface muss gegebenenfalls der Browser aktualisiert werden.

Werksseitig ist das Webinterface in den angegebenen Versionen der folgenden Browser getestet: Firefox 36.0, Internet Explorer 10.0, Chrome 41.0 und Opera 28.0. Sollte der Zugriff auf den Speicher nicht möglich sein, kann die Verbindung mithilfe des VARTA Netzwerk-Konfigurators (NCT) hergestellt werden. Dieses erhalten Sie unter: http://www.varta-storage.de/downloads.html.





4.6.2 Informationen auf der Startseite

Die Startseite bietet eine Übersicht über die aktuellen Leistungen und Zustände der Speicherkomponenten. Angezeigt werden:

- (1) Ladeleistung Batteriewechselrichter in Watt (W):
 Mit dieser Leistung wird der Energiespeicher geladen
 (Leistung Erzeugungsanlagen, z. B. PV-Anlage, BHKW,
 abzüglich des direkten Eigenverbrauchs).
- (2) Entladeleistung Batteriewechselrichter in Watt
 (W): Mit dieser Leistung wird der Energiespeicher entladen.



- (3) Leistung Netzeinspeisung/Netzbezug in Watt (W): Die ins öffentliche Netz eingespeiste bzw. vom öffentlichen Netz bezogene Leistung wird angezeigt.
- (4) Betriebsstatus Batteriemodule: Es wird die jeweilige Anzahl der Batteriemodule angegeben, die sich in den Zuständen Laden, Entladen oder Aus befinden.
- (5) WWW: Es wird angezeigt, ob der Energiespeicher eine Verbindung zum VARTA Server hat (grün = online, rot = offline).
- (6) i: Es werden Informationen über den Speicher angezeigt, wie z. B. IP-Adresse, Energiezähler oder die letzten Netz-Fehler.
- (7) Betriebsstatus des Energiespeichersystems: Der Betriebsstatus, z. B. Standby, Betrieb, Passiv wird angezeigt.
- (8) Ladezustand des Energiespeichersystems in %: Der Füllstand des Energiespeichersystems wird angezeigt.

Für weitere Erläuterungen bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechenden Symbole.

4.6.3 Ext. Relais (optional)

Für die Steuerung von Sonderaufgaben, wie das Zu-/Abschalten von Verbrauchern oder Erzeugungsanlagen kann per Webinterface ein externes Relais individuell programmiert werden. Nach Anklicken des Buttons *Ext. Relais* erscheint die entsprechende Seite.

Diese Funktion ist optional. Für weitergehende Informationen steht unter www.varta-storage.com ein Download bereit.



4.7 Portal (optional)

Das Portal bietet die Möglichkeit, Systemparameter grafisch dazustellen und Fehlermeldungen und Störungen einzusehen. Zur Sicherung einer kontinuierlichen Datenübertragung darf der Router nicht länger als fünf Tage ausgeschaltet sein.

Der Zugang zum Portal wird freigeschaltet, wenn bei der Online-Anmeldung des Speichers neben "Ich möchte das Online-Portal von VARTA Storage nutzen." ein Haken gesetzt wurde. Zur Online-Anmeldung des Speichers und zur Nutzung des Portals steht unter www.varta-storage.de ein Download bereit.

Alternativ kann auch auf der unterschriebenen Garantiekarte, die an VARTA Storage GmbH zurückgeschickt wird, "Ich möchte das Online-Portal von VARTA Storage nutzen." angehakt werden.

Die Nutzung des Portals ist kostenlos. Die Internetverbindungskosten müssen vom Kunden getragen werden. Ein Anspruch auf den Zugang zum Portal besteht allerdings nicht (siehe dazu die Online-Portal Vertragsbedingungen im Downloadbereich).



Die auf dem Portal von VARTA Storage abgebildeten Daten können nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.



5 Hinweise zu Instandhaltung und Reinigung



Eventuell Lebensgefahr durch unsachgemäße Ausführung der Instandhaltungsarbeiten!

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte die Instandhaltungsarbeiten ausführen.



Sachschäden durch nicht fachgerecht ausgeführte Instandhaltungsarbeiten!

Sämtliche Arbeiten am VARTA family/home System sind von der Elektrofachkraft im Serviceheft zu dokumentieren.

Für Instandhaltungsarbeiten sind ausschließlich Originalteile zu verwenden.

5.1 Instandhaltungsarbeiten

Die Instandhaltung des Energiespeichersystems VARTA family/home umfasst:

- Service (= Inspektion und Wartung)
- Instandsetzung sowie technische Verbesserungen und ggf. Erweiterungen



Zur Wahrung der Garantieansprüche (außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz: zur Wahrung eventueller Gewährleistungsansprüche) ist der erste Service innerhalb von zwei Jahren nach dem Installationsdatum auszuführen. Daran anschließend muss der Service im Turnus von drei Jahren erfolgen.



Bewahren Sie das Serviceheft zusammen mit der Betriebsanleitung auf.

Reinigung 5.2



ACHTUNG!

Sachschäden durch Wassereinwirkung!

Eindringendes Wasser kann zu Sachschäden am Gerät führen, für die VARTA Storage GmbH keinerlei Haftung übernimmt.

Der Energiespeicher kann außen mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch gereinigt werden. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

5.3 Hinweise zu Demontage und Entsorgung

Zu Demontage und Entsorgung siehe Kapitel 13.



6 Störung/Schadensfall



Eventuell Lebensgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Störungsbeseitigung!

Nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen Arbeiten am VARTA family/home ausführen.



Nehmen Sie bei einer Störung Kontakt mit einer qualifizierten und von VARTA Storage GmbH zertifizierten Elektrofachkraft auf.

6.1 Störungsanzeigen

6.1.1 Störungsanzeigen der Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten im Bedienelement zeigen Störungen an. Siehe dazu Tabelle 7 in Kap. 4.1.1.

6.1.2 Störungsanzeigen auf dem Display

Im Hauptmenü werden Störungen in Kurzform beschrieben.

14.06.2014 14:06:20 Anz. BM unplausibel P WR 2 kW P Netz 0 kW In diesem Beispiel wird angezeigt:

"Die Anzahl der Batteriemodule ist nicht plausibel."



6.2 Verhalten im Schadensfall



Eventuell Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Brandlöschung oder durch Überschwemmung!

WARNUNG!

Anlage ausstellen und Sicherungen abschalten!

Bei einem Brand umgehend die Feuerwehr alarmieren!

Die Feuerwehr informieren, dass sich im VARTA family/home System Lithiumionen-Batterien befinden!



Durch einen technischen Defekt können die Batteriezellen beschädigt werden!

Bei beißendem Geruch oder Wärmeentwicklung Anlage ausstellen und Sicherungen abschalten!

Funken und offene Flammen vermeiden!

Lüften!

Kontakt mit einer von VARTA Storage GmbH zertifizierten Elektrofachkraft aufnehmen!



Bei Ereignissen wie Brand oder Uberschwemmung kann durch besonnenes Verhalten der Schaden begrenzt werden.



Installation

Hinweis: Dieser Abschnitt richtet sich an qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte.

7 Transport und Lagerung

7.1 Transport



Eventuell Verletzung durch Nichttragen von Schutzausrüstung beim Transport und bei der Aufstellung des Speicherschrankes!

WARNUNG!

Beim Transport und bei der Aufstellung persönliche Schutzausrüstung tragen!



WARNUNG!

Eventuell Lebensgefahr und Sachschäden an Komponenten durch unsachgemäßen Transport!

Agieren Sie vorsichtig bei der Anlieferung und beim Abladen der Komponenten!

- Beachten Sie die Symbole auf der Verpackung.
- Der Schrank darf nicht bewegt werden, wenn er bereits mit Batteriemodulen befüllt ist.
- Halten Sie keine Gliedmaße unter das Gerät.
- Stellen Sie den Schrank senkrecht und rutschsicher in das Fahrzeug.



- Sichern Sie den Schrank gegen Kippen mit Haltebändern im Fahrzeug.
- Transportieren Sie den Schrank mit mehreren Personen. Nur VARTA home: Verwenden Sie ggf. eine Sackkarre. Der Schrank darf wegen der darin enthaltenen Bauteile nicht auf die Rückseite gelegt werden.
- Transportieren Sie die Batteriemodule ausschließlich in ihrer Transportverpackung.
- Transportieren Sie Schrank und Batteriemodule ausschließlich in geschlossenen Fahrzeugen.

Lithiumionen-Batterien sind Gefahrgut. Die Batteriemodule sind so konstruiert und getestet, dass sie bis zu einem Gesamtgewicht von 333 kg unter Einhaltung der Bedingungen der ADR 1.1.3.6 transportiert werden dürfen (kein kennzeichnungspflichtiger Transport, solange sich keine anderen Gefahrgüter auf oder im Fahrzeug befinden). Die sonstigen Anforderungen der GGVSEB und ADR müssen ebenfalls eingehalten werden. Die Anlieferung erfolgt in geprüfter Gefahrgutverpackung.

Die Lithiumionen-Batterien wurden erfolgreich dem UN 38.3 Transporttest (UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3) unterzogen und haben diesen bestanden. Der Speicherschrank wird getrennt von den Batteriemodulen verpackt.

Transportvorschriften und Sicherheitshinweise:

- Der Transport des VARTA family/home Energiespeichersystems darf nur durch den Hersteller oder durch von ihm unterwiesenes Personal erfolgen. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren und wiederkehrend vorzunehmen.
- Ein geprüfter ABC-Feuerlöscher mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 kg ist mitzuführen.



- Rauchverbot im Fahrzeug sowie in der Nähe des Fahrzeuges beim Be- und Entladen!
- Das Öffnen der Umverpackung eines Batteriemoduls durch den Fahrzeugführer oder Begleitfahrer ist verboten.

Soll ein Batteriemodul ausgetauscht werden, muss für den Rücktransport eine Gefahrgutverpackung angefordert werden. Die sonstigen Anforderungen der GGVSEB und ADR müssen ebenfalls eingehalten werden. Die Anlieferung erfolgt in geprüfter Gefahrgutverpackung.

7.2 Verpackung/Transportkontrolle



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Installation beschädigter Komponenten!

Speicherschrank und Batteriemodule in sichtlich beschädigten Verpackungen nicht annehmen und unter keinen Umständen installieren.

Nehmen Sie Kontakt zu VARTA Storage GmbH auf!

Speicherschrank und Batteriemodule (einzeln verpackt) werden in separaten und geprüften Verpackungseinheiten auf Euro-Paletten geliefert. Die Entsorgung der Verpackung übernimmt der Installateur.

Bitte untersuchen Sie die Lieferungen auf Vollständigkeit und Beschädigungen:

 Sollten bereits an der Verpackung Schäden erkennbar sein, vermerken Sie dies bitte auf den Lieferdokumenten



und lassen Sie dies vom Fahrer per Unterschrift bestätigen.

Weisen Sie Lieferungen in stark beschädigten Verpackungen zurück.

Zur Identifikation von unsachgemäßer Behandlung während des Transports ist außen auf der Kartonverpackung des Speicherschrankes ein ShockWatch®-Aufkleber angebracht. Zeigt der Stoßindikator die Farbe Rot, wurde die Sendung starken Erschütterungen ausgesetzt.

- Der Speicherschrank ist möglicherweise beschädigt.
- Verweigern Sie nicht die Annahme!
- Vermerken Sie "Indikator rot" auf dem Transportschein.
- Lassen Sie alles original verpackt und fordern Sie umgehend Schadensinspektion vom Transporteur.



Abbildung 7: ShockWatch®-Aufkleber



7.3 Lagerung



Sachbeschädigung durch unsachgemäße Lagerung der Komponenten!

ACHTUNG!

Lagern Sie die Komponenten gemäß den Vorschriften!

Der Speicherschrank und die Batteriemodule müssen bei konstanter Temperatur (5–30 °C, optimal sind 18 °C) und trocken gelagert werden.



Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede!

Gefahr von Korrosion und Kurzschluss an den Elektronikbauteilen.

Speicherschrank und Batteriemodule so lagern, dass die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzen eingehalten werden!

- Speicherschrank und Batteriemodule dürfen nicht im Freien gelagert werden.
- Speicherschrank und Batteriemodule dürfen nicht im Transportfahrzeug zwischengelagert werden.
- Abrupte Temperaturwechsel vermeiden.

Die Batteriemodule müssen innerhalb von elf Wochen nach Auslieferung durch den Hersteller von einer qualifizierten und von VARTA Storage GmbH zertifizierten Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden.



8 Montage und Installation



Eventuell Lebensgefahr durch Installation beschädigter Komponenten!

GEFAHR!

Prüfen Sie Speicherschrank und Batteriemodule auf sichtbare Beschädigungen.

Beschädigte Komponenten nicht installieren!

Nehmen Sie Kontakt zu VARTA Storage GmbH auf!



Eventuell Lebensgefahr durch fehlerhafte Installation und Montage!

Montage- und Installationsarbeiten dürfen nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte vornehmen!

8.1 Anforderungen an den Aufstellort



Quetschverletzungen durch fehlerhafte Aufstellung und Platzmangel!

Platzieren Sie den Schrank so, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung gefahrlose Montage, Bedienung, Instandhaltung und Demontage möglich sind!

Halten Sie keine Gliedmaße unter den Schrank!





Sachschäden durch Witterungseinflüsse bei Aufstellung in Außenbereichen.

Stellen Sie den Speicherschrank ausschließlich innerhalb von Gebäuden auf!

8.1.1 Aufstellort

Am Aufstellort innerhalb des Wohnhauses muss eine Mindestfläche von 70 cm x 45 cm (Breite x Tiefe) eingeplant werden. Der Abstand zur Rückwand und zu nebenstehenden Einrichtungen muss ca. 5 cm betragen. Vor dem Gerät ist eine Freifläche von ca. 120 cm Tiefe nötig, da alle Installations- und Instandhaltungsarbeiten über die Fronttür erledigt werden.

VARTA family:

Oberhalb des Speicherschrankes muss ein Freiraum von mindestens 30 cm Höhe vorgesehen werden, damit die Kühlluft ungehindert aus dem Gerät entweichen kann. Dieser Bereich muss frei bleiben.

VARTA home:

Der Abstandsbereich zwischen Wand und Schrankrückseite muss frei bleiben, damit die Kühlluft ungehindert aus dem Gerät entweichen kann. Der Servicedeckel muss stets zugänglich sein.

Auf der Oberseite des Speicherschrankes dürfen keine Gegenstände abgelegt werden.

Für den Raum, in dem VARTA family/home aufgestellt wird, wird ein Volumen von mindestens 30 m³ empfohlen. Zudem muss grundsätzlich gewährleistet sein, dass ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfindet, unter Umständen über eine



Fremdbelüftung wie beispielsweise Fenster, Klimaanlage, Lüftung, o. ä. Der Abstand zur Lüftung muss mindestens 100 cm betragen.

- Die Raumtemperatur muss immer zwischen 5 °C und 30 °C liegen, ideal sind ca. 18 °C.
- Empfehlung: gut belüfteter Raum ohne Fremdwärmequellen.
- Für ausreichenden Nagerschutz ist zu sorgen.
- Der Untergrund, anschließende Wände und Decke dürfen nicht aus wärmeempfindlichem Material bestehen.
- Der Aufstellort muss einem Verschmutzungsgrad 2 entsprechen.
- Der Zugang zu Abschaltfunktionen muss gewährleistet werden. Die Ein/Aus-Taste darf nicht zugestellt werden.
- Am Aufstellort ist das Rauchen nicht erlaubt.

8.1.2 Aufstellort und seine Umgebung

Nicht erlaubt zur Aufstellung sind Orte:

- an denen der Gefrierpunkt unterschritten werden kann, wie Garagen, Carports oder sonstige Orte
- mit einer Luftfeuchtigkeit über 80 % und Kondensation
- in die salzige Feuchte eindringen kann
- Überschwemmungsgebiete
- Erdbebengebiete hier sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich
- mit ammoniakhaltiger Umgebung



- auf Höhen über 2000 Metern
- mit explosionsfähiger Atmosphäre
- mit direkter Sonneneinstrahlung
- mit großem Wechsel der Umgebungstemperatur
- Nassräume (Umweltkategorie 2)

8.2 Garantie

Damit die Garantie wirksam wird (außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Wahrung eventueller Gewährleistungsansprüche), müssen folgende Daten bei VARTA Storage GmbH vorliegen:

- Inbetriebnahmeprotokoll (mit Datum der Inbetriebnahme)
- Seriennummer des VARTA Systems (Das ID-Label des Systems ist im Speicherschrank auf der Türinnenseite angebracht.)
- Seriennummern der Batteriemodule (Die ID-Labels der Batteriemodule liegen der Verpackung bei.)

Diese Daten werden vom Installateur im Installateurportal von VARTA Storage GmbH hinterlegt. Innerhalb von vier Wochen ab dem Installationsdatum registriert der Kunde unter www.vartastorage-portal.com seine Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und gibt die Seriennummer des VARTA Systems und den Freischaltcode ein. Es ist auch möglich, dass der Installateur mit Einverständnis des Kunden die Daten registriert.



 Das Freischaltcode-Label ist im Speicherschrank auf der Türinnenseite angebracht. Dieses Label ist für die persönlichen Unterlagen des Kunden vorgesehen.

Alternativ zu dieser Vorgehensweise können die vollständigen und unterschriebenen Garantieunterlagen (Inbetriebnahmeprotokoll und Garantiekarte mit den aufgeklebten ID-Labels des VARTA Systems und der Batteriemodule) innerhalb von vier Wochen ab dem Installationsdatum VARTA Storage GmbH zugeschickt werden.




Abbildung 8: ID-Label des Systems (innen im Speicherschrank)




Abbildung 9: ID-Label eines Batteriemoduls (liegt der Verpackung bei)



Description: VARTA home Battery capacity: 6.4 – 6.9 kWh Serialnumber: 110 000 123



VARTA home battery storage system made by VARTA Storage GmbH



Abbildung 10: Freischaltcode-Label (innen im Speicherschrank)

8.3 Vorbereitung des elektrischen Anschlusses



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor Arbeiten an elektrischen Einrichtungen Sicherungen abschalten, gegen

GEFAHR!

Wiedereinschalten sichern und auf

Spannungsfreiheit prüfen.



An den Stromkreisen des Notstromnetzes liegt auch nach einem Stromausfall elektrische Spannung an.

WARNUNG!

Eventuell Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor Arbeiten am Notstromnetz muss zusätzlich das Energiespeichersystem VARTA family/home abgeschaltet werden.





VORSICHT!

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch fehlerhafte Installation der elektrischen Anschlüsse!

Die Sicherung vor dem Energiespeicher dreipolig auslegen! Diese genügt den Anforderungen einer Trenneinrichtung.

Den Geräteanschluss am Energiespeicher dreipolig mit einer 16-A-Sicherung Typ B absichern!

Die Abschaltbedingungen nach VDE 0100-410 einhalten!

Für den Anschluss der notstromberechtigten Verbraucher LS und FI einbauen!

Den Energiespeicher nie ohne PE- und N-Verbindung anschließen!



ACHTUNG!

Sachschaden durch fehlerhafte Installation der elektrischen Anschlüsse!

Bei der Installation die in der Anleitung angegebenen Leitungsquerschnitte einhalten!





Zwischen Netz und Kundenanlage muss sich eine geeignete Trenneinrichtung (z. B. selektiver Leitungsschutzschalter 'SLS') befinden, mit der bei Wartungsarbeiten die Kundenanlage allpolig vom Netz getrennt werden kann.

Zur Position der Trenneinrichtungen siehe die Anschlusszeichnungen (Abbildungen 2a, 2b sowie 3a, 3b) im Anhang.

8.3.1 Anschlüsse an der Verteilung

Folgende Anschlüsse sind vorzubereiten:

Geräteanschluss: 5 x mind. 2,5 mm²

Erdungsleitung: mind. 10 mm²

Sensorkabel: RJ12

Notstromnetz (optional): 5 x 1,5 mm²



Das RJ12-Kabel keiner mechanischen Belastung aussetzen.

- LAN-Anbindung (optional)
- Steuerleitungen (optional)



Um die Verluste gering zu halten, sollte die Kabelstrecke zwischen Speicher und Anschluss maximal 20 m betragen.



8.3.2 Stromsensor



Störung der Lade- und Entladefunktion des Energiespeichers durch vertauschte Phasen!

ACHTUNG!

Die Phasen L1, L2, L3 für Hausanschluss, Stromsensor und Klemmleiste phasengleich ausführen.

Es reicht nicht aus, den Anschluss nur als Rechts-Drehfeld auszuführen.

Damit die Eigenverbrauchsoptimierung funktioniert, muss der Stromsensor alle Werte von Bezug und Einspeisung erfassen. Er sitzt deshalb direkt hinter dem Bezugs- und Einspeisezähler.




Abbildung 11: Stromsensor - Einbaurichtung



Der Stromsensor ist für Hutschienenmontage ausgelegt und für Maximalstrom von 50 A pro Phase. Beim Einbau des Stromsensors ist zu beachten, dass die Sensorplatine in Richtung Unterverteilung zeigt (siehe dazu Abbildung 11).

Die Phasen L1, L2, L3 müssen jeweils für Hausanschluss, Stromsensor und Klemmleiste identisch sein. D. h., dass die Phase L1 des Hausanschlusses durch die Öffnung L1 des Stromsensors zur Klemme L1 an der Klemmleiste im Speicherschrank führt.

Mit dem mitgelieferten RJ12-Kabel wird der Stromsensor mit dem Energiespeicher verbunden.

Zum Anschlussschema siehe Abbildungen 2a und 2b sowie 3a und 3b im Anhang.

8.3.3 Notstromfunktion



GEFAHR!

Lebensgefahr bei Verwendung medizinischer Geräte!

Bei Funktionsstörungen des Energiespeichers werden die Verbraucher sowohl im Notstromnetz als auch im Verbundbetrieb nicht versorgt.

Medizinische Geräte nicht am Notstromnetz des VARTA family/home anschließen.





An den Stromkreisen des Notstromnetzes liegt auch nach einem Stromausfall elektrische Spannung an.

Eventuell Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor Arbeiten am Notstromnetz muss zusätzlich das Energiespeichersystem VARTA family/home abgeschaltet werden.



Gefahr von Sachschäden durch Unterbrechung der Stromversorgung!

Bei Funktionsstörungen des Energiespeichers werden die Verbraucher sowohl im Notstromnetz als auch im Verbundbetrieb nicht versorgt.

Informations- und kommunikationstechnische Geräte (wie z. B. Computer oder Netzwerkrouter) sowie Kühlanlagen nicht am Notstromnetz des VARTA family/home anschließen.

Vergewissern Sie sich vor Arbeiten am Notstromnetz, dass die *Ein/Aus*-Taste am Bedienelement auf "AUS" steht.





Abbildung 12: Ein/Aus-Taste am Bedienelement des VARTA family/home

Mit der Notstromfunktion des Energiespeichersystems können im Falle eines Stromausfalls ausgewählte Verbraucher weiterhin betrieben werden. Dadurch wird z. B. die Notbeleuchtung in einem Gebäude sichergestellt. Die notstromberechtigten Verbraucher werden in der Regel bei der Installation des Energiespeichers in Rücksprache mit der von VARTA Storage zertifizierten Elektrofachkraft festgelegt.

Um die Notstromfunktion nutzen zu können, muss diese vorher am Display aktiviert werden. Bei einem Stromausfall schaltet sich der Speicher daraufhin automatisch in den Notstrombetrieb. Der Begriff Notstrombetrieb ist synonym zum Begriff Inselbetrieb im Sinne der AR 2510-2.



Verbraucher, denen in der Startphase (1,5 s) ein Strom von 6 A nicht ausreicht, können im Notstrombetrieb nicht betrieben werden.



An der Klemme X2 im Speicherschrank (siehe Abbildung 16 und Abbildung 17) können die Verbraucher für den notstromberechtigten Anlagenteil angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, die angeschlossenen Verbraucher im Notstromnetz sinnvoll aufzuteilen. Erzeugungsanlagen dürfen nicht angeschlossen werden.

Durch den integrierten Wechselrichter (VARTA family: 4 kW, VARTA home: 2,1 kW) ist es möglich, eine maximale Leistung pro Phase von 1,33 kW anzuschließen.

- Die maximal verfügbare Leistung des Energiespeichers hängt von der Anzahl und vom Füllstand der Batteriemodule ab.
- Die empfohlene Anschlussleistung für das Notstromnetz beträgt 100 W Dauerleistung je Batteriemodul.
- Diese Leistung kann bis zu der Grenze von 1,33 kW pro Phase unsymmetrisch aufgeteilt werden.
- Der maximale Leistungsunterschied zwischen den Phasen darf nicht größer als 1 kW sein.
- Die Aufnahme der vollen Funktionsfähigkeit der Notstromfunktion kann etwa 5 s dauern.

Absicherung Notstromnetz:

- Schalter und Steckdosen des notstromberechtigten Anlagenteils sind farblich zu kennzeichnen.
- Pro Phase muss eine Sicherung des Typs B6 vorgesehen werden.
- Die Leitungen zum Notstrombereich in der Unterverteilung müssen einen Mindestguerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.



 Es muss eine zusätzliche Erdungsleitung zur Haupterdungsschiene mit einem Querschnitt von 10 mm² installiert werden. Die Hauserdung muss den Anforderungen der allgemein gültigen Normen und Regelwerke entsprechen.

Zum Anschlussschema siehe Abbildungen 2a und 2b sowie 3a und 3b im Anhang.

- Für den Notstrombetrieb muss ein FI-Schutzschalter Typ B (0,03 A) eingebaut werden, da die Erzeugungseinheit im Störungsfall Gleichstromanteile erzeugen kann. Für das TN-Netz sind 0,2 s AC-seitig und 0,4 s DC-seitig erforderlich, für das TT-Netz 0,07 s ACseitig und 0,2 s DC-seitig.
- Die Funktion des FI-Schutzes entsprechend DIN VDE 0100-410, Tabelle 41.1, ist durch Prüfung sicherzustellen.
- Den beigefügten Warnaufkleber gut sichtbar an der Verteilung anbringen, an welcher der Energiespeicher angeschlossen ist.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

An dieser Verteilung sind zusätzliche Erzeugungsanlagen mit Notstromfunktion angeschlossen.

GEFAHR!



Vor Arbeiten an dieser Verteilung alle Erzeugungsanlagen und den Batteriespeicher abschalten.

Abbildung 13: Warnaufkleber



8.4 Vorbereitung Montage

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt, gegebenenfalls lassen Sie die Statik prüfen.

Am Aufstellort sind die Voraussetzungen für die mechanische Montage:

- ein ebener Boden
- Ausgleich eventueller Unebenheiten
- Dübelauswahl für Fixierung entsprechend der Wand
- eine Wand ohne davor oder darin verlaufende Leitungen

Die technischen Voraussetzungen für den Anschluss des Speicherschrankes müssen durch eine qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkraft gemäß Zeichnung hergestellt sein.

8.5 Aufstellen des Speicherschrankes



WARNUNG!

Eventuell Lebensgefahr durch unsachgemäße Befestigung des Speicherschrankes!

Achten Sie darauf, dass der Speicherschrank ausreichend befestigt ist!

- Gewicht des Schrankes: 110 kg (VARTA family) bzw.
 90 kg (VARTA home). → Montage mindestens zu zweit!
- Am Aufstellort Schrank maximal 45° kippen → Gefahr des Wegrutschens!
- Schrank am Aufstellort platzieren.



8.5.1 Aufstellen VARTA family

Der Speicherschrank wird mit vier Kranösen ausgeliefert. Dadurch erleichtert sich der Transport im Haus. Die Kranösen werden durch mitgelieferte Schrauben ersetzt. Durch die hinteren beiden Schrauben werden die Befestigungswinkel fixiert.

- Stellen Sie die Schraubfüße auf ca. 4 cm (max. 5 cm)
 Höhe ein.
- Richten Sie den Speicherschrank mit einer Wasserwaage aus. Anhand der Schraubfüße kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.
- Befestigen Sie den Schrank mit den Befestigungswinkeln an der Wand.

8.5.2 Aufstellen VARTA home

 Servicedeckel abnehmen. Dazu die Schrauben auf den Abstandhaltern zur Wand herausdrehen und den Deckel nach hinten schieben.



Abbildung 14: Servicebereich öffnen






Abbildung 15: Kabeldurchführungen und RJ-Anschlüsse

- Kabel durch die Kabeldurchführungen an der Schrankrückseite schieben und ca. 10 cm bis zur Klemmleiste führen.
- Kabeldurchführungen festschrauben.
- Die Schraubfüße auf ca. 4 cm (max. 5 cm) Höhe einstellen.
- Den Speicherschrank mit einer Wasserwaage ausrichten. Anhand der Schraubfüße kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.
- Der Speicherschrank kann optional von innen mit zwei Schrauben (Ø 8 mm) und Dübeln an der Wand befestigt werden.



8.6 Elektrischer Anschluss des Schrankes



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor dem elektrischen Anschluss Speicherschrank am Bedienelement ausschalten.

An den elektrischen Einrichtungen Sicherungen abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und auf Spannungsfreiheit prüfen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Ein/Aus-Taste am Bedienelement auf "Aus" steht (siehe Abbildung 21).
- Nur VARTA family: Ziehen Sie die Kabel durch die Gummitüllen am Schrankboden.
 Dabei darauf achten, dass die Leistungskabel durch die linken Tüllen und die Steuerkabel durch die rechten Tüllen eingezogen werden. → Müssen dicht sein.



ACHTUNG!

Sachschaden durch eindringenden Staub!

Tüllen nicht aufschneiden oder rausschneiden, sondern nur anschlitzen.



- Kabel ablängen. Darauf achten, dass die Abisolierlänge ca. 9–10 mm aufweist.
- Klemmen Sie die Kabel an der Klemmleiste an.
 - VARTA family: Die Klemmleiste befindet sich im Sockelbereich des Schrankes.
 - VARTA home: Die Klemmleiste befindet sich im Servicebereich des Schrankes.



GEFAHR!

Achtung Lebensgefahr durch anliegende Spannung!

An die als Platzhalter ausgewiesenen Klemmen, darf nichts angeschlossen werden.



Sachschaden durch Fehlerstrom!

Vertauschen Sie nicht L- und N-Leiter!






Abbildung 16: Klemmleiste und Klemmenplan - VARTA family




Abbildung 17: Klemmleiste mit Klemmenplan - VARTA home

VARTA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit/ohne Aderendhülse	bis 4,0 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	bis 4,0 mm ²
Ausführung elektrischer Anschluss	Federzuganschluss
Anschlussposition	schräg
Farbe Leiter L1, L2, L3	braun, schwarz, grau
Farbe N-Leiter	blau
Farbe PE-Leiter	gelb-grün

Tabelle 10: Klemmeneigenschaften

Batteriemodulmontage 8.7



GEFAHR!

Hochspannung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Die Batteriekontakte können nach dem Abschalten noch bis zu 3 min unter Spannung stehen.

Niemals in Batteriemodulschacht fassen!

Vor jedem Ein- oder Ausbau eines Batteriemoduls muss der Speicherschrank 3 min ausgeschaltet sein.



8.7.1 Öffnen und Schließen des Schrankes

VARTA family: Für das Öffnen und Schließen des Schrankes wird ein Zylinderschlüssel benötigt. Dieser wird der Elektrofachkraft bei der Zertifizierung ausgehändigt.

VARTA home: Zum Öffnen bzw. Schließen des Schrankes den Hebel im Servicebereich nach oben bzw. zur Seite drehen.




Abbildung 18: Türverriegelung lösen

8.7.2 Montageschritte

- Vergewissern Sie sich, dass die Ein/Aus-Taste am Bedienelement auf "Aus" steht (siehe Abbildung 21).
- Batteriemodule auspacken.



Die Aufkleber mit dem DATAMATRIX-Code auf dem Batteriemodul nicht beschädigen oder abziehen.






Abbildung 19: VARTA family/home Batteriemodul

Batteriemodule dürfen nicht beschädigt sein/werden und nicht verschmutzt sein/werden.



ACHTUNG!

Sachschaden durch Eindringen von Fremdkörpern!

Es dürfen keine Fremdkörper in die Batteriemodule gelangen.

- Für die Einbaureihenfolge Abbildung 20 beachten!
- Bestücken Sie die oberste Reihe vollständig.
- Bestücken Sie alle folgenden Reihen lückenlos.
- Die letzte Reihe darf unvollständig sein.






Abbildung 20: Batteriemodulmontage - links: falsch bestückter Schrank; rechts: richtig bestückter Schrank

- Die Batteriemodule sind so konstruiert, dass sie nur in einer Stellung in die Batteriemodulschächte eingeschoben werden können.
- Beim Einbau der Batteriemodule auf die Einbaulage achten, damit die Einbauverriegelungen nicht beschädigt werden.
- Schieben Sie die Batteriemodule in die Schächte bis zum Einrasten der Arretierungen.
- Verwenden Sie keine Gewalt.





Sachschaden durch fehlende Kontaktierung!

Verbiegen Sie nicht die Kontakte im hinteren Teil der Batteriemodulschächte!

Leere Batteriemodulschächte müssen unverzüglich mit den mitgelieferten Batteriemodulschacht-Abdeckungen versehen werden (siehe Abbildung 20).



Hochspannung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

An den Batteriemodulschächten liegt im Betrieb und noch 3 min nach dem Abschalten Spannung an.

Das Gerät darf nicht mit offenen Batteriemodulschächten betrieben werden.

Zum Ausbau von Batteriemodulschacht-Abdeckungen drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schnapphaken vorsichtig nach unten. So wird die Abdeckung gelöst und kann herausgenommen werden.



8.7.3 LED am Batteriemodul

Die LED am Batteriemodul leuchtet je nach Zustand unterschiedlich auf.

Aus/Standby	LED leuchtet nicht
Betriebsbereit	LED blinkt <i>grün</i> (kurzes Intervall)
Laden	LED blinkt orange (langes Intervall)
Entladen	LED blinkt <i>grün</i> (langes Intervall)
Störung	LED leuchtet lang rot auf
Service	Wird ein Modul im Menü Service angewählt, blinkt die LED rot-grün (kurzes Intervall)

Tabelle 11: LED am Batteriemodul - Übersicht

8.7.4 Speicherschrank schließen

- Wenn im Schrankinnenraum Verschmutzungen entstanden sind, saugen Sie den Schrank bitte aus. Zur Reinigung kein Wasser verwenden.
- Nach Bestückung des Speicherschrankes die Türe schließen.



Lassen Sie keinerlei Werkzeug im Schrank!

Nur VARTA family:



Der Zylinderschlüssel verbleibt nicht beim Endkunden.



8.8 **Erstinbetriebnahme**



Eventuell Lebensgefahr und Sachschaden durch unzureichend qualifiziertes Personal bei Erstinbetriebnahme!

WARNUNG!

Nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen die Erstinbetriebnahme vornehmen!

8.8.1 **Einschalten**

Für das Einschalten des VARTA family/home Energiespeichers sind folgende Schritte erforderlich:

- Sicherung am Hausnetz einschalten.
- Speicher mit der Ein/Aus-Taste auf dem Bedienelement einschalten.



Abbildung 21: Bedienelement



- Initialisierung abwarten: Die vier Kontrollleuchten auf dem Display und die LEDs der Ladezustandsanzeige auf der Schranktür leuchten zwei Mal kurz auf. Dabei ertönt gleichzeitig ein Hupton.
- Durch Antippen einer Bedientaste schaltet sich das Display ein und das Hauptmenü wird angezeigt.

8.8.2 Zugang zum passwortgeschützten Bereich

Einige Parameter dürfen ausschließlich von geschultem und qualifiziertem Personal geändert werden und nicht vom Betreiber!

Auswahl

> System Energiebilanz NA-Schutz

Auswahl
Luftfilter
Notstromfunktion
> Service

- Drücken Sie die OK-Taste im Hauptmenü.
- Sie erreichen das Auswahlmenü.
- Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Service.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Sie erreichen das Fenster Passworteingabe.

Passwort

^ -

- Geben Sie das Passwort ein.
- Geben Sie die Ziffern mit den Oben/Unten-Tasten ein.
 Verschieben Sie den Pfeil mit den Links/Rechts-Tasten.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Es erscheint das Untermenü Service.



Anzahl der Batteriemodule angeben 8.8.3

Die Anzahl der installierten Batteriemodule muss ins System eingegeben werden.

Service Steuerung Aus Batteriemodul > Parameter	 Sie sind im Menü Service. Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Parameter. Bestätigen Sie mit OK.
Parameter BM_INSTALL (30) 8	 Wählen Sie in Parameter mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt BM_INSTALL. Bestätigen Sie mit OK.
Parameter BM_INSTALL (30) 8	 Geben Sie die mit den Oben/Unten-Tasten die Anzahl der Batteriemodule ein. Bestätigen Sie mit OK.

Uhrzeit einstellen 8.8.4

Parameter	Sie sind im Untermenü Parameter.
TIME 14:06:20	Wahlen Sie mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt TIME.
	Bestätigen Sie mit OK.



Parameter TIME 14:06:20

- Geben Sie die Uhrzeit mit den Oben/Unten-Tasten ein.
- Verschieben Sie die Position des Pfeiles mit den Links/Rechts-Tasten (Stunden:Minuten:Sekunden).
- Bestätigen Sie mit OK.

8.8.5 Datum einstellen

Parameter DATE 14.06.2014

- Sie sind im Untermenü Parameter.
- Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt DATE.
- Bestätigen Sie mit OK.

Parameter DATE 14.06.2014


- Geben Sie das Datum mit den Oben/Unten-Tasten ein.
 Verschieben Sie die Position des Pfeiles mit den *Links/Rechts*-Tasten (Tag:Monat:Jahr).
- Bestätigen Sie mit OK.

8.8.6 Länderkennung NA-Schutz

Die Einstellungen des NA-Schutzes müssen ggf. auf die Anforderungen des jeweiligen Landes umgestellt werden.



Länderkennung prüfen



Zur Änderung der Länderkennung und der Einstellwerte des NA-Schutzes siehe Kap. 9.2.7.

8.8.7 Portalanbindung (optional)


Zur Portalanbindung verbinden Sie die RJ45-Buchse in der Klemmleiste mit dem Kundennetzwerkrouter. Verwenden Sie dazu ein Ethernet-Patchkabel. In Abbildung 16 und Abbildung 17 ist der Anschluss für externes LAN dargestellt. Wenn Sie den VARTA family/home nicht per Netzwerkkabel mit dem Netzwerkrouter verbinden können, ist alternativ die Übertragung via Powerline (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich.

Das DHCP-Protokoll des VARTA family/home Systems ermöglicht das automatische Auslesen der Parameter des Kundennetzwerkes (IP-Adresse, DNS-Adresse, Gateway-Adresse).



Sollte die Verbindung nicht automatisch erfolgen, entnehmen Sie die Parameter der Anleitung des Netzwerkrouters. DNS- und Gateway-Adresse sind bei handelsüblichen DSL-Routern in der Regel identisch. Bei Firmennetzen können diese unterschiedlich sein. Des Weiteren wird die Freigabe der Ports 4500, 21 und 37 für die Anbindung benötigt (gilt nicht für alle Anwender).

Auf dem Bedienelement des VARTA family/home Energiespeichers werden für die Portalanbindung die folgenden Schritte im passwortgeschützten Bereich ausgeführt:





Parameter IP 0.0.0.0	 Wählen Sie in Parameter den Punkt IP. Bestätigen Sie mit OK. Geben Sie mit den Oben/Unten-Tasten und den Rechts/Links-Tasten die IP-Adresse ein. Bestätigen Sie mit OK.
Parameter DNS 0.0.0.0	 Wählen Sie in <i>Parameter</i> den Punkt <i>DNS</i>. Geben Sie mit den <i>Oben/Unten</i>-Tasten und den <i>Rechts/Links</i>-Tasten die DNS-Adresse ein. Bestätigen Sie mit <i>OK</i>.
Parameter GATEWAY 0.0.0.0	 Wählen Sie in Parameter den Punkt GATEWAY. Geben Sie mit den Oben/Unten- Tasten und den Rechts/Links- Tasten die GATEWAY-Adresse ein. Bestätigen Sie mit OK.



Online-Status überprüfen

Nach dem Einrichten der Portalanbindung muss der Online-Status überprüft werden.

14.06.2014 Betrieb	14:06:20
PWR	2 kW
P Netz	0 kW

14.06.2014 14:06:20 P Netz 0 kW EMS: Normal Online-Status 0

- Gehen Sie zurück ins Hauptmenü.
- Drücken Sie die Unten-Taste.
- Sie erreichen den Parameter Online-Status (0 = nicht verbunden, 1 = verbunden).

8.9 Prüfung der Anschlüsse

Nach dem Aufstellen und Anschließen des Energiespeichers, muss geprüft werden, ob das System auf allen drei Phasen einen Stromfluss meldet (Plausibilität). Dazu werden im Untermenü Wechselrichter die drei Messwerte des Stromsensors auf Plausibilität überprüft.

System > Wechselrichter Batteriemodul

- Wählen Sie im Menü System das Untermenü Wechselrichter.
- Steuern Sie mit den Oben/ Unten-Tasten die Parameter IV1, IV2 und IV3 an.



Wechselrichter

IV1: 3,1 A IV2: -1,3 A IV3: -1,8 A

- Überprüfen Sie die Werte auf Plausibilität.
- Überprüfen Sie ggf. mit dem Zangenamperemeter den Stromfluss durch alle drei Phasen.

Gegebenenfalls muss das System auf allen drei Phasen mit einem großen Verbraucher belastet werden.

8.10 Verlassen des passwortgeschützten Bereichs

8.10.1 Reboot



Nach Änderungen im Menü *Parameter* muss anschließend ein *Reboot* durchgeführt werden.

Vor dem Reboot des Systems muss die Steuerung ausgeschaltet werden.

Ein

Service Lüfter

> Steuerung Batteriemodul

Service Lüfter

> Steuerung Aus Batteriemodul

- Wählen Sie im Menü Service mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt Steuerung.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Wechseln Sie mit der OK-Taste von Steuerung Ein auf Steuerung Aus.



Service Batteriemodul Parameter

> Reboot

- Wählen Sie im Menü Service den Punkt Reboot und bestätigen Sie mit OK.
- Stellen Sie anschließend die Steuerung wieder auf Ein.

8.10.2 Service-Ende

Zum Abschluss muss sichergestellt sein, dass der Kunde keinen Zugang zum passwortgeschützten Bereich hat.

Service Parameter Reboot

> Service-Ende

- Wählen Sie in Service mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt Service-Ende.
- Bestätigen Sie mit OK.



Bedienung im passwortgeschützten Bereich

Hinweis: Dieser Abschnitt richtet sich an qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte.

9 Der passwortgeschützte Bereich

9.1 Passworteingabe

Einige Daten können vom Endkunden nicht eingesehen werden und sind mit einem Passwort geschützt.

- Wählen Sie im Auswahlmenü mit den Oben/Unten-Tasten das Menü Service.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.



- Mit den Oben/Unten-Tasten geben Sie die Ziffern ein, mit den Rechts/Links-Tasten verschieben Sie den Pfeil.
- Nach korrekter
 Passworteingabe öffnet sich das Menü Service.



9.2 Servicemenü

Folgende Menüpunkte können im Servicemenü mit den *Oben/Unten-*Tasten angesteuert werden:

Service Fehlerspeicher Luftfilter > Lüfter 0	 Fehlerspeicher: Störungsmeldungen können aufgerufen und gelöscht werden. Luftfilter: Die Zeit bis zum nächsten Luftfilterwechsel kann zurückgesetzt werden.
	Lüfter: Die Eigenschaften des Lüfters können manuell eingestellt werden.
Service Steuerung Aus Batteriemodul > Parameter	Steuerung: Die Steuerung durch das Energiemanagementsystem kann manuell ein- und ausgeschaltet werden.
	Batteriemodul: Die Batterie- module können manuell geladen bzw. entladen werden.
Service Parameter Reboot	Parameter: Die System- einstellungen werden angezeigt und können geändert werden.
> Service-Ende	Reboot: Hier kann der Neustart ausgelöst werden.
	Service Ende: Der Zugang zum passwortgeschützen Bereich kann beendet werden.



9.2.1 Steuerung

- Bei eingeschalteter Steuerung erscheint im Menü Service der Menüpunkt Steuerung Ein.
- Verschieben Sie mit den Oben/Unten-Tasten den Pfeil zu Steuerung Ein.
- Durch Drücken der OK-Taste können Sie zwischen Steuerung Aus und Steuerung Ein wechseln.

Service
> Steuerung Ein
Batteriemodul
Parameter

 Steuerung: Die Steuerung durch das Energiemanagementsystem kann manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Service

> Steuerung Aus Batteriemodul Parameter

9.2.2 Batteriemodul

- Wählen Sie in Service mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Batteriemodul und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie Alle entladen oder Vorgang Stopp und bestätigen Sie mit OK.

Batteriemodul

> Alle entladen

Vorgang Stopp

- Alle entladen: Die Batteriemodule werden mit einer definierten Leistung entladen.
- Vorgang Stopp: Das Entladen wird gestoppt.



9.2.3 Fehlerspeicher

- Wählen Sie in Service mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Fehlerspeicher.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie Fehler anzeigen oder Fehler löschen und bestätigen Sie mit OK.

Fehlerspeicher > Fehler anzeigen Fehler löschen	 Fehler anzeigen: Anzahl und Art der Fehler werden angezeigt. Fehler löschen: Das Untermenü Fehler löschen wird aufgerufen.
Fehler löschen > Nein Ja	Nein/Ja: Wenn Sie Ja bestätigen, werden die Fehlermeldungen gelöscht.

9.2.4 Luftfilter

- Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten das Untermenü Luftfilter.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Die Zeit bis zum Wechsel des Luftfilters kann zurückgesetzt werden.



Luftfilter Zeit bis Wechsel: 6000 Stunden OK - Zurücksetzen

- Zeit bis Wechsel: Die verbleibenden Stunden bis zum Luftfilterwechsel werden angezeigt.
- OK Zurücksetzen: Nach dem Zurücksetzen werden die Stunden von 6000 an abwärts gezählt.

9.2.5 Lüfter

- Wählen Sie in Service mit den Oben/Unten-Tasten den Menüpunkt Lüfter.
- Wechseln Sie durch Drücken der OK-Taste zwischen Lüfter 1, Lüfter 2 und Lüfter 0.

Service

> Lüfter Steuerung Batteriemodul

0 Ein

Service

> Lüfter 1 Fin Steuerung Batteriemodul

- Lüfter 0: Der Lüfter läuft automatisch.
- Lüfter 1: Der Lüfter läuft mit mittlerer Leistung.
- Lüfter 2: Der Lüfter läuft mit voller Leistung.



9.2.6 Parameter

- Wählen Sie in Service das Untermenü Parameter.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Es erscheint eine Übersicht aller Parameter des Systems, die manuell geändert werden können.
- Steuern Sie die Parameter mit den Oben/Unten-Tasten an und bestätigen Sie mit OK.
- Geben Sie Änderungen mit den Pfeiltasten ein.

Parameter IP 0.0.0.0

- IP: Netzwerkadresse
- GATEWAY: Zugang/Ausgang eines Rechnernetzes
- DATE: aktuelles Datum

Weitere Parameter werden in Abbildung 1b im Anhang erläutert.

9.2.7 Netzparameter (im Menü Parameter)

Werksseitig ist der Leistungsfaktor $\cos \phi$ auf 0,95 eingestellt. Gegebenenfalls muss dieser nach den Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers geändert werden.



Eingabeverfahren für cos φ

Parameter QFKT (1) 1

Parameter QFKT (1) 0

- Wählen Sie in *Parameter* mit den *Oben/Unten*-Tasten den Menüpunkt *QFKT* und bestätigen Sie mit *OK*.
- Wählen Sie für die Eingabe des cos φ:

0 = manuell

1 = nach Q(P)-Kennlinie

2 = nach Q(U)-Kennlinie

• Bestätigen Sie mit OK.

Manuelle Einstellung des cos φ

- Geben Sie in *Parameter* für *QFKT* den Wert 0 an.
- Wählen Sie in Parameter den Menüpunkt QMAN an.

Parameter QMAN (0) 0

۸

- Geben Sie mit den Oben/-Unten-Tasten den Leistungsfaktor nach Tabelle 12 ein.
- Bestätigen Sie mit OK.



Für die Eingabe des cos φ ist folgende Tabelle zu beachten:

	Sollwert für cos(phi)	Einstellwert im Wechselrichter
	0,95	-50
egt	0,96	-40
Untererregt	0,97	-30
U	0,98	-20
	0,99	-10
	1,00	0
	0,99	10
egt	0,98	20
Übererregt	0,97	30
ä	0,96	40
	0,95	50

Tabelle 12: Einstellwerte Netzparameter

Einstellung nach Q(P)-Kennlinie

Entnehmen Sie die Einstellwerte für *QPX1* und *QPX2* der Abbildung 22. Die Einstellwerte für *QPY1* und *QPY2* liefert Tabelle 13.

VARTA





Tabelle 13: Einstellung nach Q(P)-Kennlinie

- Geben Sie in Parameter f
 ür QFKT den Wert 1 ein.
- Wählen Sie in Parameter die Menüpunkte QPX1, QPY1, QPX2 und QPY2 an.



- Geben Sie mit den Oben/-Unten-Tasten jeweils die Werte für die Q(P)-Kennlinie ein.
- Bestätigen Sie mit OK.






Abbildung 22: Q(P)-Kennlinie

Einstellung nach Q(U)-Kennlinie

Entnehmen Sie die Einstellwerte für *QUX1* bis *QUX4* der Abbildung 23.

Die Einstellwerte für QUY1 bis QUY4 liefert Tabelle 14.

VARTA




Tabelle 14: Einstellung nach Q(U)-Kennlinie



- Geben Sie in *Parameter* für *QFKT* den Wert 2 ein.
- Wählen Sie in Parameter die Menüpunkte QUX1 bis QUX4 und QUY1 bis QUY4 an.

Parameter QUX1 (218) 218

- Geben Sie mit den Oben/Unten-Tasten jeweils die Werte für die Q(U)-Kennlinie ein.
- Bestätigen Sie mit OK.




Abbildung 23: Q(U)-Kennlinie



Bei der Einstellung der Parameter muss folgende Bedingung eingehalten werden: QUX1 ≤ QUX2 < QUX3 ≤ QUX4



Einstellen der Regelzeit

Mit dem Parameter *QTIME* wird die Zeitspanne eingestellt, nach der die Blindleistung geregelt wird.

Wählen Sie in Parameter QTIME an.

Parameter QTIME (20) 20 Geben Sie mit den Oben/Unten-Tasten die Zeit in s ein und bestätigen Sie mit OK.

Einstellen des unteren Grenzwerts

Mit dem Parameter *QMIN* wird der Grenzwert eingestellt, ab dem die Blindleistung geregelt wird.

• Wählen Sie in Parameter QMIN an.

Parameter QMIN (20) 20

- Geben Sie die Leistung in % ein.
- Bestätigen Sie mit OK.

Änderung der Einstellwerte des NA-Schutzes

Eine Änderung der Einstellwerte setzt voraus, dass die Standardwerte des gewählten Landes hinterlegt sind (siehe Tabelle 15).

 Wählen Sie in Parameter die Netzparameter FNETZ_MIN, FNETZ_MAX, UNETZ_MIN, UNETZ_MAX und UNetz MAX10 an.



Parameter FNETZ_MAX (5150) 5150 **^**

- Geben Sie mit den Oben/Unten-Tasten die Zahlenwerte ein.
- Bestätigen Sie jeweils mit OK.

9.2.8 Reboot



Nach Änderungen im Menü *Parameter* muss anschließend ein *Reboot* durchgeführt werden.

Vor dem Neustart des Systems muss die Steuerung ausgeschaltet werden.

- Wählen Sie im Menü Service mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt Steuerung.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Wechseln Sie mit der OK-Taste von Steuerung Ein auf Steuerung Aus.
- Wählen Sie im Menü Service den Punkt Reboot und bestätigen Sie mit OK.

Service
Batteriemodul
Parameter
> Reboot

- Reboot: Das Bedienelement startet neu.
- Stellen Sie anschließend die Steuerung wieder auf Ein.



9.2.9 Service-Ende

- Wählen Sie in Service mit den Oben/Unten-Tasten den Punkt Service-Ende.
- Bestätigen Sie mit OK.

Service Parameter Reboot

> Service-Ende

 Service-Ende: Der passwortgeschützte Bereich wird verlassen. Um wieder die Daten im Servicemenü einsehen und ändern zu können, muss erneut das Passwort eingegeben werden.

9.2.10 Weitere passwortgeschützte Menüpunkte

Bei eingegebenem Passwort können im Bedienmenü weitere Menüpunkte angesteuert werden.

Hauptmenü

 EMS: Modus des Energiemanagementsystems
 (Normal = Automatik/
 Eigenverbrauchsoptimierung,
 0 = Aus). Im Modus Normal
 steuert das EMS das Laden und
 Entladen selbst.



Wechselrichter

Wechselrichter
Status Aktiv
FI 6
UzwK 710 V

Wechselrichter

IV1: + 3,1 A IV2: - 1,3 A IV3: - 1,8 A • FI: Fehlerstromschutzschalter

 Uzwk: Spannung des Zwischenkreises

IV1 (IV2 und IV3):
 Messergebnisse des Stromsensors im Stromverbund

Batteriemodul

Batt. xx ID 123456 Ladezyklen 68 Ubatt 3,34 V Ibatt 0,0 A

Batt. xx ID 123456 Uzwk 709 V Temp. Board 30°C Temp. Akku 1 21°C Ubatt: Zellspannung

 Ibatt: aktueller Strom im angewählten Batteriemodul

 Uzwk: Spannung des Zwischenkreises am angewählten Batteriemodul

Temp. Board: Temperatur der Elektronik im angewählten Batteriemodul in °C



ID 123456 Batt. xx Temp. Akku 1 21°C Temp. Akku 2 22°C UVcc 11,54 V

- Temp. Akku 1: Temperatur des Zellstrangs 1
- Temp. Akku 2: Temperatur des Zellstrangs 1
- **UVcc:** Versorgungsspannung des angewählten Batteriemoduls

NA-Schutz

NA-Schutz NA-Einstellungen NA-Fehler > Land ändern

Land ändern: Die Einstellungen des NA-Schutzes müssen auf die Anforderungen des jeweiligen Landes umgestellt werden.

Bei Änderung der Länderkennung werden die Standardwerte gemäß Tabelle 15 übernommen. Dies setzt voraus, dass die Standardwerte des gewählten Landes hinterlegt sind. Zur Änderung der Einstellwerte des NA-Schutzes siehe Abschnitt 9.2.7.

Netzparameter	Deutschland (DE)	Österreich (AUT)
FNETZ_MIN	47,50 Hz	47,50 Hz
FNETZ_MAX	51,50 Hz	51,50 Hz
UNETZ_MIN	184 V	184 V
UNETZ_MAX	264 V	264 V
UNETZ_MAX10	253 V	258 V

Tabelle 15: Standard-Einstellwerte der Netzparameter (Erläuterung der Parameter im Anhang 1b)



Land ändern

Land ändern Aktuell DE Neu DE > OK	 Wählen Sie im Untermenü NA- Schutz mit den Oben/ Unten-Tasten Land ändern und bestätigen Sie mit OK. Das Untermenü Land ändern erscheint.
Land ändern Aktuell DE Neu AUT > OK	 Wechseln Sie mit den Oben/Unten-Tasten zwischen den Länderkennungen (z. B. DE = Deutschland, AUT = Österreich). Bestätigen Sie mit OK. Das Fenster Länderkennung
Länderkennung zurücksetzen von DE nach AUT > OK	zurücksetzen erscheint. • Bestätigen Sie mit OK.
NA-Einstellungen F< 47,50 Hz F> 41,50 Hz Länderkennung AUT	Die aktuellen NA-Einstellungen werden angezeigt.

9.2.11 Bedienung per Webinterface

Zur Bedienung im passwortgeschützten Bereich des Webinterface ist auf der Homepage www.varta-storage.de ein Download verfügbar.



Instandhaltung

Hinweis: Dieser Abschnitt richtet sich an qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte.

10 Grundsätzliches zur Instandhaltung

10.1 Sicherheitshinweise



Eventuell Lebensgefahr durch unsachgemäße Ausführung der Instandhaltungsarbeiten!

WARNUNG!

Nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen die Instandhaltungsarbeiten ausführen.

Achten Sie auf Sauberkeit am Arbeitsplatz!

Lose Teile sind Unfallquellen!



Sachschäden durch nicht fachgerecht ausgeführte Instandhaltungsarbeiten!

Sämtliche Arbeiten am VARTA family/home System sind von der Elektrofachkraft im Serviceheft zu dokumentieren

Für Instandhaltungsarbeiten sind ausschließlich Originalteile zu verwenden.





Bei allen Arbeiten am VARTA family/home System ist die Betriebsanleitung zu beachten.

- Sorgen Sie für ausreichend Montagefreiheit.
- Halten Sie keine Gliedmaße in enger werdende Räume.
- Schalten Sie vor den Arbeiten die Anlage aus.
- Nach allen Arbeiten Anschlüsse und Verbindungen wieder sauber herstellen.
- Vor dem Zuschalten von Energie sicherstellen, dass keine Personen im Gefahrenbereich sind.

Sämtliche Arbeiten am Speicher dürfen nur bei ausgeschaltetem System und unter Spannungsfreiheit durchgeführt werden. Sowohl die 16-A-Sicherung des Geräteanschlusses, als auch die 6-A-Sicherungen des Notstromanschlusses müssen getrennt sein.

10.2 Umfang der Instandhaltungsarbeiten

Die Instandhaltung des Energiespeichersystems VARTA family/home umfasst:

- Service (= Inspektion und Wartung)
- Instandsetzung sowie technische Verbesserungen und ggf. Erweiterungen

Zur Dokumentation der Instandhaltung siehe Kapitel 4.6.



11 Service- und Instandsetzungsarbeiten

11.1 Überprüfung des Speicherschrankes von außen

- Nur VARTA family: Ist das Entlüftungsgitter auf der Schrankoberseite verstopft/verunreinigt?
 → Das Entlüftungsgitter kann nach Ausbau des Lüfters (siehe Kap. 11.5.6) von innen gereinigt werden.
- Ist das Lochgitter in der Tür vor dem Luftfilter verstopft/verunreinigt?
 → Das Lochgitter kann nach Ausbau des Luftfilters (siehe Kap. 11.5.3) von innen gereinigt werden.
- Ist die Raumtemperatur zwischen 5 bis 30 °C ganzjährig gesichert (ideal sind 18 °C)?
 → Klären Sie mit dem Kunden, wie im Aufstellraum die
 - Temperatur eingehalten werden kann. Ggf. muss ein aktiver Lüfter installiert werden.
- Sind die Füße des Speicherschrankes standfest?
 → Justieren Sie ggf. mit den Schraubfüßen.
- Ist die Wandbefestigung stabil?
 → Ziehen Sie ggf. die Verschraubung der Befestigungswinkel nach oder erneuern Sie diese.
- Wischen Sie eventuelle Verschmutzungen auf dem Bedienelement mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch ab. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Überprüfen Sie, ob die vier Kontrollleuchten nach dem Einschalten zwei Mal aufleuchten (= Selbsttest).
- Überprüfen Sie, ob die LEDs der Ladezustandsanzeige nach dem Einschalten zwei Mal aufleuchten und gleichzeitig ein Hupton ertönt (= Selbsttest).



11.2 Überprüfung in der Umgebung der Verteilung

- Überprüfen Sie, ob die Steckdosen des Notstromnetzes farbig gekennzeichnet sind.
- Überprüfen Sie, ob der Warnaufkleber an der Verteilung angebracht ist. Ersetzen Sie den Warnaufkleber ggf.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

An dieser Verteilung sind zusätzliche Erzeugungsanlagen mit Notstromfunktion angeschlossen.

GEFAHR!



Vor Arbeiten an dieser Verteilung alle Erzeugungsanlagen und den Batteriespeicher

Abbildung 24: Warnaufkleber

11.3 Überprüfung der Systemparameter (im Rahmen der Servicearbeiten)

abschalten.

11.3.1 Online-Status

14.06.2014 Betrieb	14:06:20
PWR	2 kW
P Netz	0 kW

14.06.2014	14:06:20
PWR	2 kW
P Netz	0 kW
Online-Status	1

- Nach dem Drücken der OK-Taste erscheint das Hauptmenü.
- Drücken Sie die Unten-Taste.
- Sie erreichen den Parameter Online-Status (0 = nicht verbunden, 1 = verbunden).



11.3.2 Softwarestand

Drücken Sie die OK-Taste. Auswahl Sie erreichen das Luftfilter Auswahlmenü. Service > Version Wählen Sie mit den Oben/Unten-Tasten Version und bestätigen Sie mit OK. Der Menüpunkt Version erscheint. ID: 100000009 00-50-c2-c6-f2-bb Drücken Sie die *Unten-*Taste, IP 192.168.96.173 um weitere Daten anzuzeigen. FW V2.0.8 ID: 100000009 IP 192.168.96.173 FW V2.0.8 NA V1.0.1

11.3.3 Passwort eingeben

Die nachfolgenden Parameter können erst nach Eingabe des Passwortes geprüft werden (siehe dazu Kapitel 9.1).



11.3.4 Fehlerspeicher

Fehlerspeicher auslesen

Service

- > Fehlerspeicher Luftfilter Lüfter
- Wählen Sie in Service das Untermenü Fehlerspeicher und bestätigen Sie mit OK.

Fehlerspeicher

- > Fehler anzeigen Fehler löschen
- Fehler anzeigen Intern: 0x221a WR-Modul nicht gefunden Ende der Fehlerliste

- Es erscheint das Untermenü Fehlerspeicher.
- Wählen Sie Fehler anzeigen.
- Auf dem Display erscheint die Fehlerliste.
- Durch Drücken der OK-Taste kommen Sie ins Menü Fehlerspeicher zurück.

Störungen beheben

- Verifizieren Sie die Störungen anhand der Störungstabellen in Kapitel 12.2.
- Beheben Sie ggf. die Störungen.



Fehlerspeicher zurücksetzen

Fehlerspeicher Fehler anzeigen

> Fehler löschen

Fehler löschen Nein > Ja

- Wählen Sie in Fehlerspeicher den Menüpunkt Fehler löschen.
- Es erscheint der Menüpunkt Fehler löschen.
- Wählen Sie Ja und bestätigen Sie mit OK.

Softwareupdate 11.3.5

Nach dem Zurücksetzen des Fehlerspeichers kann die Software aktualisiert werden. Diese Maßnahme ist bei offline betriebenen Energiespeichern erforderlich oder, wenn kein Vertrag "Technischer Online-Service von VARTA Storage" abgeschlossen wurde.

Luftfilter zurücksetzen 11.3.6

Der Luftfilter muss nach 6000 Stunden gewechselt werden.



Luftfilter Zeit bis Wechsel: 6000 Stunden OK - Zurücksetzen

Filter zurücksetzen? Nein

> Ja

- Wählen Sie im Menü Auswahl das Untermenü Luftfilter und bestätigen Sie mit OK.
- Die verbleibenden Stunden werden angezeigt.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Es öffnet sich das Fenster Filter zurücksetzen.
- Wählen Sie *Ja*, um die Stunden zurückzusetzen.
- Bestätigen Sie mit OK.

11.3.7 Lüfter

Service Fehlerspeicher

> Lüfter Steuerung

Ein

Hinweis: Es ist auch möglich, dass der Lüfter bereits läuft.

- Wählen Sie im Menü Service das Untermenü Lüfter.
- Wechseln Sie mit der OK-Taste zwischen den Stufen 0 (= Automatik), 1 (= mittlere Stufe) und 2 (= höchste Stufe).
- Kontrollieren Sie, ob der Lüfter oben Luft ausbläst. Warten Sie jeweils 5 bis 10 s, bis der Lüfter eine konstante Drehzahl erreicht hat
- Setzen Sie auf 0 zurück.



Überprüfung weiterer Parameter (im Rahmen der 11.4 Instandsetzung)

Für die Überprüfung dieser Parameter ist die Eingabe des Passwortes erforderlich (siehe dazu Kapitel 9).

11.4.1 Stromsensorwerte

- Der Status des Wechselrichters soll Aktiv sein.
- Überprüfen Sie die Stromsensorwerte IV1, IV2 und IV3 auf Plausibilität:

Beträgt ein Stromsensorwert ca. 0, obwohl diese Phase gerade belastet wird, kann die Verbindung zwischen Stromsensor und Energiespeicher fehlerhaft sein.

Belasten Sie dann ggf. alle Phasen gesondert: Schalten Sie gezielt Verbraucher ein oder entladen Sie den Energiespeicher manuell. Siehe dazu in diesem Kapitel den Abschnitt Batteriemodule Alle entladen.

Anmerkung: Beim manuellen Entladen werden die Phasen symmetrisch mit Strom aus dem Energiespeicher beaufschlagt.

Überprüfen Sie ggf. mit dem Zangenamperemeter den Stromfluss durch alle drei Phasen!

Maßnahmen bei auffälligen Stromsensorwerten:

- Beträgt der Stromsensorwert einer oder mehrerer Phasen trotz Belastung 0, prüfen Sie die Verbindung zwischen Energiespeicher und Stromsensor.
- Tauschen Sie ggf. das Verbindungskabel (RJ12-Kabel) aus.
- Überprüfen Sie, ob die Stromsensorplatine richtig verschraubt ist.




11.4.2 Batteriemodul

Im Menü *System* und auch im Menü *Service* gibt es ein Untermenü *Batteriemodul*. Im Servicemenü können die Batteriemodule manuell gesteuert werden. Im Menü *System* wird der aktuelle Zustand der Batteriemodule angezeigt.

Batteriemodule entladen (im Menü Service)

Im Servicemenü können die Batteriemodule für Testzwecke manuell entladen werden.





Status und Ladezustand der Batteriemodule überprüfen (im Menü System)

Im Menü System kann der Betriebszustand und Ladezustand (SOC) der Batteriemodule überprüft werden. Die einzelnen Module werden von 0 ausgehend gezählt, z. B. bei acht Modulen von 0 bis 7.

System Wechselrichter > Batteriemodul	 Wählen Sie das Menü System und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie in System das Untermenü Batteriemodul. Drücken Sie die OK-Taste.
Batt. 1 ID 123456 P Batt -100 W Status Entladen SOC 40 %	Es erscheint das Menübild eines Batteriemoduls. (Mit den Oben/Unten-Tasten können Sie zwischen den Batteriemodulen wechseln).
Batt. 2 ID 123456 P Batt 0 W Status Leerlauf SOC 0 %	 Überprüfen Sie, ob bei allen Batteriemodulen der Status Entladen angezeigt wird. Hinweis: Leere Batteriemodule können nicht entladen werden. Hier wird Leerlauf und SOC 0 % angezeigt.
Batt. 1 ID 123456 P Batt 0 W Status Fehler SOC 11 %	Wenn ein Batteriemodul den Status Fehler anzeigt, informieren Sie den VARTA- Service.



Temperatur der Zellstränge überprüfen (im Menü System)

Im Menü *System* kann die Temperatur der Zellstränge (*Temp. Akku 1 und 2*) überprüft werden.

Batt. 1 ID123456 P Batt 0 W Status Leerlauf SOC 100 %	 Sie sind in System im Untermenü Batteriemodul. Das Menübild eines Batteriemoduls wird angezeigt. Drücken Sie OK.
Batt. 1 ID123456 Ladezyklen 78 Ubatt 3,34 V Ibatt 0,0 A	 Die Parameter des Batteriemoduls erscheinen. Mit den Oben/Unten-Tasten können Sie weitere Parameter aufrufen. Überprüfen Sie die Temperatur
Temp. Akku 1 21°C Temp. Akku 2 22°C UVcc 11,54 V	 der Zellstränge 1 und 2 (<i>Temp. Akku 1 und Temp. Akku 2</i>). Die Temperatur soll < 32 °C betragen.
Batt. 1 ID123456 P Batt 0 W Staus Leerlauf SOC 100 %	 Drücken Sie zwei Mal OK. Sie kommen zum Menübild des Batteriemoduls zurück. (Mit den Oben/Unten-Tasten können Sie weitere Batteriemodule aufrufen.) Überprüfen Sie nun bei allen weiteren Batteriemodulen die Parameter Temp. Akku 1 und Temp. Akku 2.



Maßnahmen bei zu hohen Temperaturdaten:

- Reinigen Sie ggf. das Entlüftungsgitter (VARTA family: Schrankoberseite). Siehe dazu Kap. 11.1.
- Reinigen Sie ggf. das Lochgitter vor dem Luftfilter (in der Tür). Siehe dazu Kap. 11.5.3.
- Überprüfen Sie den Lüfter visuell auf Verschmutzung und prüfen Sie von Hand Lagerspiel und Leichtgängigkeit.
 Tauschen Sie den Lüfter ggf. aus. Siehe dazu Kap. 11.5.6 und Kap. 11.5.7.
- Überprüfen Sie, ob die Raumtemperatur zwischen 5 °C und 30 °C (ideal sind 18 °C) liegt.
- Informieren Sie den VARTA-Service, wenn sich das Problem nicht lösen lässt.

11.5 Service und Instandsetzung: Schrankinnenraum



GEFAHR!

Die Komponenten des Energiespeichers führen Strom.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Arbeiten am Energiespeicher Anlage spannungslos schalten:

Anlage am Bedienelement ausschalten!

Sicherungen des Geräteanschlusses und des Notstromanschlusses abschalten!

Sicherstellen, dass kein Inselbetrieb ausgelöst

wird!





Lebensgefahr durch Stromschlag wegen Nichtbeachten der Entladezeit!

Der Energiespeicher benötigt 3 min Entladezeit bis zur völligen Entladung.



Warten Sie nach dem Abschalten 3 min, bevor Sie am Energiespeicher arbeiten!

11.5.1 Öffnen des Schrankes (VARTA family)

 Öffnen Sie den Schrank mit dem Schlüssel, der Ihnen bei der Zertifizierung ausgehändigt wurde.

11.5.2 Öffnen des Schrankes (VARTA home)

 Lösen Sie die beiden Schrauben auf den Abstandhaltern zur Wand

Hilfsmittel: Schraubendreher





Abbildung 25: Servicebereich öffnen (links), Türverriegelung lösen (rechts)

- Schieben Sie den Servicedeckel zurück und heben Sie ihn ab.
- Lösen Sie die Türverriegelung.



11.5.3 Luftfilter austauschen

- VARTA family: Schrauben Sie die rechte Führungsleiste des Luftfilters ab.
- VARTA home: Schrauben Sie die linke Führungsleiste des Luftfilters ab. Lockern Sie die unteren drei Schrauben der rechten Führungsleiste.

Hilfsmittel: Steckschlüssel mit 10er Nuss oder Gabelschlüssel Nr. 10

Ziehen Sie den Luftfilter seitlich heraus.



Abbildung 26: Luftfilter ausbauen und austauschen - VARTA home

Reinigen Sie das Lochgitter innen mit einem Tuch.



- Schieben Sie den Austausch-Luftfilter von der Seite in die linke Führungsschiene.
- Schrauben Sie die Führungsschiene(n) wieder an.
- Überprüfen Sie den Luftfilter auf sauberes Anliegen.

11.5.4 Batteriewechselrichter ausbauen

 Lösen Sie am Batteriewechselrichter die beiden Schrauben M 5 x 16 (Pfeile!).

Hilfsmittel: Innensechskantdreher Gr. 4



Abbildung 27: Schrauben am Batteriewechselrichter lösen

- Ziehen Sie den Batteriewechselrichter mit beiden Händen an den Griffen heraus!
- Zum Wiedereinbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.



11.5.5 Backupbatterie austauschen

Tauschen Sie die Backupbatterie des Batteriewechselrichters im Turnus von sechs Jahren.

 Die Backupbatterie ist nach dem Ausbau des Batteriewechselrichters zugänglich.




Abbildung 28: Backupbatterie im Batteriewechselrichter

- Ziehen Sie die Backupbatterie (→ Kreis) mit zwei Fingern aus der Halterung heraus.
- Lösen Sie den Stecker (→ Pfeil).
- Bauen Sie die Austausch-Batterie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

11.5.6 Austausch/Reinigung des Lüfters (VARTA family)

Der Lüfter ist nach dem Ausbau des Batteriewechselrichters zugänglich.

• Überprüfen Sie den Lüfter auf Verschmutzungen und reinigen Sie diesen ggf.



- Überprüfen Sie das Lagerspiel und die Leichtgängigkeit des Lüfters von Hand.
- Bauen Sie den Lüfter wieder ein oder tauschen Sie falls erforderlich - den Lüfter aus. Die Arbeitsschritte erfolgen in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau.

Hilfsmittel: Innensechskantdreher Gr. 4



Abbildung 29: Lüfter - Ansicht nach Ausbau des Batteriewechselrichters

11.5.7 Austausch/Reinigung des Lüfters (VARTA home)

 Bauen Sie im Servicebereich die Klemmleiste aus. Lösen Sie dazu die fünf Schrauben (Pfeile).

Hilfsmittel: Akkuschrauber mit Bit Torx 25






Abbildung 30: Klemmleiste ausbauen

Klemmen Sie den Lüfter ab (Kreis).



Abbildung 31: Lüfter abklemmen

Lösen Sie die vier Schrauben (Pfeile) am Lüfterdeckel.
 Hilfsmittel: Innensechskantdreher Gr. 4






Abbildung 32: Lüfter ausbauen

- Überprüfen Sie den Lüfter auf Verschmutzungen und reinigen Sie diesen ggf.
- Überprüfen Sie das Lagerspiel und die Leichtgängigkeit des Lüfters von Hand.
- Bauen Sie den Lüfter wieder ein oder tauschen Sie falls erforderlich - den Lüfter aus. Die Arbeitsschritte erfolgen in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau.

Hilfsmittel: Innensechskantdreher Gr. 4



11.5.8 Batteriemodule aus- und einbauen



Sachschäden durch falsche Handhabung!

Die Batteriemodule sind wartungsfrei und dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden.

Die Federkontakte der Batteriemodule nicht verbiegen und nicht berühren!

Batteriemodule ausbauen

- (1) Hängen Sie die Demontagehilfe mit beiden Krallen oben in die Öffnungen des Batteriemoduls ein.
- (2) Drücken Sie die Demontagehilfe gegen die Frontseite des Batteriemoduls.
- Die Demontagehilfe rastet ein.




Abbildung 33: Einhängen der Demontagehilfe



- Ziehen Sie das Batteriemodul mit Hilfe der Demontagehilfe im Modulschacht vor.
- Nehmen Sie das Batteriemodul mit beiden Händen aus dem Batteriemodulschacht heraus.



Abbildung 34: Batteriemodul mit Demontagehilfe

 Zum Lösen der Demontagehilfe drücken Sie auf die Lasche (Pfeil).

Batteriemodule einbauen

- Schieben Sie die Batteriemodule vorsichtig bis zum Einrasten in die Batteriemodulschächte. (Die Verwendung der Demontagehilfe ist nicht erforderlich.)
- Bestücken Sie die oberste Reihe und die folgenden Reihen lückenlos.
- Die letzte Reihe darf unvollständig sein.



11.6 Abschluss Service- und Instandsetzungsarbeiten



Die Komponenten des Energiespeichers führen nach der Wiederinbetriebnahme Strom.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Nach allen Arbeiten am Energiespeicher Anschlüsse und Verbindungen wieder sauber herstellen und prüfen!

Vor dem Zuschalten von Energie sicherstellen, dass keine Personen im Gefahrenbereich sind!

Betriebszustand überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Verschmutzungen oder Materialrückstände im Geräteinneren befinden. Säubern Sie wenn nötig mit einem Staubsauger o.Ä.
- Überprüfen Sie, ob der Schrank verschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Sicherungen wieder eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie am Bedienelement, ob der Energiespeicher eingeschaltet ist.





Abbildung 35: Bedienelement

Nach Austausch/Einbau weiterer Komponenten

- Falls der Lüfter ausgetauscht wurde, überprüfen Sie dessen Funktion (siehe Kap. 11.3.7).
- Wurden Batteriemodule ausgetauscht oder nachgerüstet, überprüfen bzw. korrigieren Sie die Anzahl der Module (siehe Kap. 8.8.3).

11.7 Reinigung



ACHTUNG!

Sachschäden durch Wassereinwirkung!

Eindringendes Wasser kann zu Sachschäden am Gerät führen, für die VARTA Storage GmbH keinerlei Haftung übernimmt.

Der Energiespeicher kann außen mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch gereinigt werden. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



12 Störungen



Eventuell Lebensgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Störungsbeseitigung!

WARNUNG!

Nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen Arbeiten am VARTA family/home ausführen.

12.1 Störungsanzeigen

12.1.1 Störungsanzeigen der Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten am Bedienelement zeigen Störungen an. Siehe dazu Tabelle 7, Seite 30.

12.1.2 Störungsanzeigen auf dem Display

Störungen werden im Hauptmenü in Kurzform beschrieben.

14.06.2014 14:06:20 Anz. BM unplausibel P WR 2 kW P Netz 0 kW In diesem Beispiel wird angezeigt:

"Die Anzahl der Batteriemodule ist nicht plausibel."

Im Fehlerspeicher können die Codes der Störungen aufgerufen werden.



Fehlerspeicher

> Fehler anzeigen Fehler löschen

- Rufen Sie im Menü Service den Punkt Fehlerspeicher auf.
- Wählen Sie Fehler anzeigen.
- Bestätigen Sie mit OK.

Fehler anzeigen Intern: 0x221a WR-Modul nicht gefunden Ende der Fehlerliste Die angezeigten Fehlercodes können anhand der Störungstabellen (siehe Kap. 12.2) verifiziert werden.

12.2 Störungstabellen



Die folgenden Störungstabellen geben Aufschluss darüber, wer für die Behebung welcher Störung zuständig ist.



ENS-Störungen (1/2)

K = Störungskategorie

- Temperatur-/Netzstörung
- Komponentenstörung (eingeschränkte Funktion) 2
- Schwerwiegende Störung (Speicher nicht betriebsbereit)

Z = Zuständigkeit

- (Kunde): Endkunde kann Störung beheben
- 2 (Service): Qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Servicekraft kann reparieren
- (VARTA): VARTA-Servicekraft kann reparieren

3	(VARTA): VARTA-Servicekraft kann reparieren			
Code	Störung	Maßnahmen	ĸ	z
0x0400	Netzspg. zu klein	Überprüfung der Netz- spannung am Eingang des Speichers, Kontrolle der Anschlüsse am Gerät (Klemmen), Überprüfung der Haus- anschlusssicherungen	1	2
0x0401	Netzspg. zu groß	Überprüfung der Netzspannung am Eingang des Speichers	1	2
0x0402	Netzfrequenz zu klein	Überprüfung der Netzfrequenz am Eingang des Speichers, Kontrolle der Anschlüsse am Gerät (Klemmen)	1	2
0x0403	Netzfrequenz zu groß	Überprüfung der Netzfrequenz am Eingang des Speichers	1	2
0x0404	CAN-Timeout (interne Kommunikation unterbrochen)	Reset System, Überprüfung der USB- Stecker am Bedienelement, VARTA-Service kontaktieren	1	2



	ENS-Störungen (2/2)			
Code	Störung	Maßnahme	ĸ	z
0x0405	Backupbatterie leer, Störung liegt >1 h nach Inbetrieb- nahme an (Spannung < 5,8 V)	Austausch der Backup- batterie	2	2
0x0406	Backupbatterie überladen (Spannung > 9,0 V)	Austausch Batteriewechselrichter	2	2
0x0407	RCMU-Einheit defekt (zu hoher Fehlerstrom beim Selbsttest)	Reset System, Austausch Batteriewechselrichter	3	1
0x0408	RCMU zu groß (zu hoher Fehlerstrom)	Überprüfung der Anlage und Installation (Isolation und Erdschluss)	3	2
0x040a	UVcc außer Toleranz	Spannung an Klemme X5 prüfen und VARTA-Service kontaktieren, prüfen ob die Isolierung dieser Kabel mit eingeklemmt wurde, Verbindungen am Ein/Aus-Taster auf Beschädigung prüfen	3	2
0x040b	Außenleiter- spannung außer Toleranz (zu groß oder zu klein)	Überprüfung der Netzqualität am Eingang des Speichers	1	2

Tabelle 16: ENS-Störungen



Wechselrichter-Störungen (1/4)

K = Störungskategorie

- Temperatur-/Netzstörung
- Komponentenstörung (eingeschränkte Funktion)
- Schwerwiegende Störung (Speicher nicht betriebsbereit)

Z = Zuständigkeit


- (Kunde): Endkunde kann Störung beheben
- 2 (Service): Qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Servicekraft kann reparieren
- 3 (VARTA): VARTA-Servicekraft kann reparieren

Code	Störung	Maßnahmen	к	z
0x0500	Netzfrequenz zu klein	Überprüfung der Netz- spannung am Eingang des Speichers, Kontrolle der Anschlüsse am Gerät	1	2
0x0501	Netzfrequenz zu groß	Überprüfung der Netzspannung am Eingang des Speichers	1	2
0x0502	Netzspannung zu klein	Überprüfung der Netzspannung am Eingang des Speichers	1	2
0x0503	Netzspannung zu groß	Überprüfung der Netzspannung am Eingang des Speichers	1	2
0x0504	NA-Relais defekt	Reset System, Austausch Batteriewechselrichter	3	1 2
0x0505	Phasenstrom zu hoch	Überprüfung Batteriewechselrichter, Austausch Batteriewechselrichter	2	2



	Wechselrichter-Störungen (2/4)				
Code	Störung	Maßnahmen	к	z	
0x0506	Temperatur 1 zu hoch	Überprüfung der Um- gebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter und Entlüftungsgitter)	1	1 2	
0x0507	Temperatur 2 zu hoch	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter und Lüftergitter)	1	2	
0x0508	Temperatur 3 zu hoch	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter und	1	1 2	
0x0509	Phasenstrom- differenz zu groß (in 2 der Phasen > 10 A = Schieflast)	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	1	2	
0x050a	CAN-Timeout	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	1	2	
0x050b	Analog-Kanal defekt	Kontrolle Stromsensor/Bürde, VARTA-Service kontaktieren	2	3	
0x050c	PDP statisch	Reset System, Austausch Batteriewechselrichter	2	3	

VARTA





	Wechselrichte	er-Störungen (4/4)		
Code	Störung	Maßnahmen	к	z
0x0515	Delta UMP	Reset System, Austausch Batteriewechselrichter	3	2
0x0518	ENS-Signal fehlt	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	3	1 2
0x0519	UDC zu hoch	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	3	2
0x051a	Relaisansteuerung unplausibel	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	3	1 2
0x051b	N-Relais defekt	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x051c	Spannung im Notstromnetz außer Toleranz	Maximalbelastung des Notstromnetzes prüfen, am Notstromnetz angeschlossene Verbraucher prüfen, elektrische Anlage prüfen	1	1 2
0x051d	Spannung zwischen Außenleitern außer Toleranz	Überprüfung der Netzqualität am Eingang des Speichers	1	2

Tabelle 17: Wechselrichter-Störungen



Batterie-Störungen (1/4)

K = Störungskategorie

- Temperatur-/Netzstörung
- Komponentenstörung (eingeschränkte Funktion) 2
- Schwerwiegende Störung (Speicher nicht betriebsbereit)

Z = Zuständigkeit

- (Kunde): Endkunde kann Störung beheben
- 2 (Service): Qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Servicekraft kann reparieren
- 3 (VARTA): VARTA-Servicekraft kann reparieren

	5 (VANTA). VANTA-Servicentali kallit tepalleleli			
Code	Störung	Maßnahmen	K	z
0x0600	Umgebungs- temperatur (in der Batterie zu hoch)	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter/Entlüftungsgitter)	2	2
0x0601	TempBatt1max (Temperatur in Zellstrang 1 zu hoch)	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter/Entlüftungsgitter)	2	2
0x0602	TempBatt1min (Temperatur in Zellstrang 1 zu niedrig)	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter/Entlüftungsgitter)	2	2
0x0603	TempBatt2max (Temperatur in Zellstrang 2 zu hoch)	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter/Entlüftungsgitter)	2	2
0x0604	TempBatt2min (Temperatur in Zellstrang 2 zu niedrig)	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter/Entlüftungsgitter)	2	2



Batterie-Störungen (2/4)				
Code	Störung	Maßnahmen	к	z
0x0605	Uvcc niedrig (interne Spannungs- versorgung zu niedrig)	Überprüfung der Batterie- modulkontaktierung im ausgeschalteten Zustand, Überprüfung des externen Ausschalters	2	2
0x0606	UBatt Max (Batteriespannung zu hoch)	Austausch Batteriemodul, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x0607	UBatt Min (Batteriespannung zu niedrig)	Dieses Batteriemodul muss geladen werden! Prüfung Batteriemodul	2	2
0x0608	Batt gesperrt	Austausch Batteriemodul, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x0609	Uzwk_dUdt (unplausibler Spannungssprung der Zwischenkreis- spannung)	VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x060a	Ibatt1_dldT (Stromsprung in Zellstrang 1)	Austausch Batteriemodul	2	2
0x060b	lbatt2_dldT (Stromsprung in Zellstrang 2)	Austausch Batteriemodul	2	2
0x060c	Uzwk_Max	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x060d	Ibatt1_Max (Entladestrom in Zellstrang 1 zu hoch)	VARTA-Service kontaktieren	2	3

VARTA

Batterie-Störungen (3/4)				
Code	Störung	Maßnahmen	K	z
0x060e	Ibatt1_Min (Ladestrom in Zellstrang 1 zu hoch)	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x060f	Ibatt2_Max (Entladestrom in Zellstrang 2 zu hoch)	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x0610	Ibatt2_Min (Ladestrom in Zellstrang 2 zu hoch)	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x0611	Stromdifferenz	Austausch Batteriemodul, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x0612	Analogkanal (ein Kanal hat unzulässigen Wert)	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x0614	HW ISR (Hardware- Überwachung hat Interrupt ausgelöst)	VARTA-Service kontaktieren	3	3
0x0615	UVL OVL ISR (Hardware- Überwachung der Über-/Unter- spannung hat Interrupt ausgelöst)	VARTA-Service kontaktieren	2	3
0x0616	Uzwk_Min (Zwischenkreis- spannung < 650 V)	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	2	2



Batterie-Störungen (4/4)				
Code	Störung	Maßnahmen	К	Z
0x0617	CAN-Timeout	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x0618	CAN-ShutDown	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x0619	Ucool	Reset System, VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x061a	Topti Max	Überprüfung Umgebungstemperatur und Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle Lüfter und Entlüftungsgitter), VARTA-Service kontaktieren	2	1 2 3
0x061b	Temp HAT	Überprüfung der Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr des Geräts (Kontrolle		1
		Lüfter und Entlüftungsgitter), VARTA-Service kontaktieren	2	2
0x061c	HW-Kodierung (Unterscheidung alte/neue Hardware fehlgeschlagen)	VARTA-Service kontaktieren	2	3

Tabelle 18: Batterie-Störungen



EMS-Störungen (1/3)

K = Störungskategorie

- Temperatur-/Netzstörung
- Komponentenstörung (eingeschränkte Funktion)
- Schwerwiegende Störung (Speicher nicht betriebsbereit)

Z = Zuständigkeit

- (Kunde): Endkunde kann Störung beheben
- (Service): Qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Servicekraft kann reparieren
- 3 (VARTA): VARTA-Servicekraft kann reparieren

3 (VANTA). VANTA-Servicentali kaliit tepatieleli				
Code	Störung	Maßnahmen	ĸ	z
0x2100	Dateisystem (Fehler im Dateisystem der SD-Karte)	SD Karte ersetzten	2	2
0x2101	Speicherkarte (Kommunikation zur SD-Karte funktioniert nicht)	SD Karte ersetzten	2	2
0x2202	RTC (Kommunikation zur Echtzeituhr funktioniert nicht)	Gerät kann weiter in Betrieb bleiben, Uhrzeit wird über das Internet gestellt	2	1
0x2203	ENS nicht bereit (kein Bereit-Signal)	WR tauschen	3	2
0x2204	UZwk-Timeout	WR tauschen	3	2
0x2205	Anz. BM un- plausibel (Anzahl in BM_INSTALL nicht richtig eingestellt oder BM defekt)	Reale Anzahl BM in BM_INSTALL schreiben, falls BM defekt, VARTA- Service kontaktieren	2	2



EMS-Störungen (2/3)				
Code	Störung	Maßnahmen	K	z
0x2206	Anz. BM Standby unplausibel (Anzahl Batterie- module ist 0)	WR tauschen; falls kein Erfolg, Rückwandverdrahtung prüfen	3	2
0x2218	Reset Endstufe (Unerwarteter Reboot des Batterie- wechselrichters)	Energiespeicher versucht Neustart; falls Fehler bleibt, WR tauschen	2	2
0x221a	WR-Modul nicht gefunden (WR- Modul meldet sich im CAN nicht)	Batteriewechselrichter erneut montieren, VARTA-Service kontaktieren	3	2
0x221c	ENS-Modul nicht gefunden (ENS- Modul meldet sich im CAN nicht)	Steckverbindungen prüfen, VARTA-Service kontaktieren	3	2
0x221f	WR-Modul nicht bereit (kein Bereit- Signal vom Batterie- wechselrichter)	Steckverbindungen prüfen, VARTA-Service kontaktieren	3	2
0x2220	PowerOn vom WR fehlt (kein Signal vom Batterie- wechselrichter, dass seine Spannungsversor gung OK ist)	Steckverbindungen prüfen, VARTA-Service kontaktieren	3	2
0x2223	Falsche SW im WR-Modul (Firmware im WR- Modul ist inkompatibel zur EMS-Firmware)	Kontrolle der Softwarestände, Update der entsprechenden Software	3	2

VARTA




Tabelle 19: EMS-Störungen



13 Demontage und Entsorgung



Eventuell Umweltschäden und Lebensgefahr durch unsachgemäße Demontage und Entsorgung!

WARNUNG! Nur

Nur qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen Demontage und Entsorgung ausführen!

13.1 Demontage

Die Demontage der Anlage erfolgt durch qualifizierte und von VARTA Storage GmbH zertifizierte Elektrofachkräfte.

13.2 Entsorgung

Das VARTA family/home System darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es sind folgende Entsorgungswege zu beachten:

- Die Batteriemodule werden von VARTA Storage GmbH oder von einem von ihm beauftragten Unternehmen abgeholt. Dazu kontaktieren Sie bitte VARTA Storage GmbH (entsorgung@varta-storage.com). Entsprechende Kosten übernimmt VARTA Storage GmbH.
- Der Schrank kann als Elektroschrott z. B. an einem Wertstoffhof entsorgt werden.



Abbildungen

Abbildung 1: VARTA family	. 22
Abbildung 2: VARTA home	. 23
Abbildung 3: Systemübersicht	
Abbildung 4: Typenschild VARTA family	. 25
Abbildung 5: Typenschild VARTA home	. 25
Abbildung 6: Bedienelement	. 29
Abbildung 7: ShockWatch®-Aufkleber	. 55
Abbildung 8: ID-Label des Systems (innen im	
Speicherschrank)	. 61
Abbildung 9: ID-Label eines Batteriemoduls (liegt der	
Verpackung bei)	. 61
Abbildung 10: Freischaltcode-Label (innen im	
Speicherschrank)	. 62
Abbildung 11: Stromsensor - Einbaurichtung	. 65
Abbildung 12: Ein/Aus-Taste am Bedienelement des	
VARTA family/home	. 68
Abbildung 13: Warnaufkleber	. 70
Abbildung 14: Servicebereich öffnen	. 72
Abbildung 15: Kabeldurchführungen und RJ-Anschlüsse.	. 73
Abbildung 16: Klemmleiste und Klemmenplan - VARTA	
family	. 76
Abbildung 17: Klemmleiste mit Klemmenplan - VARTA	
home	. 76
Abbildung 18: Türverriegelung lösen	
Abbildung 19: VARTA family/home Batteriemodul	. 79
Abbildung 20: Batteriemodulmontage - links: falsch	
bestückter Schrank; rechts: richtig bestückter	
Schrank	. 80
Abbildung 21: Bedienelement	
Abbildung 22: Q(P)-Kennlinie	
Abbildung 23: Q(U)-Kennlinie	104



	114
Abbildung 25: Servicebereich öffnen (links),	
Türverriegelung lösen (rechts)	124
Abbildung 26: Luftfilter ausbauen und austauschen -	
VARTA home	125
Abbildung 27: Schrauben am Batteriewechselrichter	
lösen	126
Abbildung 28: Backupbatterie im Batteriewechselrichter	127
Abbildung 29: Lüfter - Ansicht nach Ausbau des	
Batteriewechselrichters	128
Abbildung 30: Klemmleiste ausbauen	129
Abbildung 31: Lüfter abklemmen	129
Abbildung 32: Lüfter ausbauen	130
Abbildung 33: Einhängen der Demontagehilfe	131
Abbildung 34: Batteriemodul mit Demontagehilfe	132
Abbildung 35: Bedienelement	134
Tabellen	
1450.011	
	. 12
Tabelle 1: Symbolerklärung	
Tabelle 1: Symbolerklärung Tabelle 2: Piktogramme	
Tabelle 1: Symbolerklärung Tabelle 2: Piktogramme Tabelle 3: Technische Kenngrößen System – VARTA	. 13
Tabelle 1: Symbolerklärung Tabelle 2: Piktogramme Tabelle 3: Technische Kenngrößen System – VARTA family	. 13
Tabelle 1: Symbolerklärung Tabelle 2: Piktogramme Tabelle 3: Technische Kenngrößen System – VARTA family Tabelle 4: Technische Kenngrößen System – VARTA	13 26
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27) 28
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27) 28
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27) 28 30
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27) 28 30 31
Tabelle 1: Symbolerklärung	13 26 27) 28 30 31



82
. 100
. 101
. 103
. 109
. 138
. 142
. 146
. 149

Anhang


Anhang 1a: Menüstruktur

Anhang 1b: Funktion der Menüpunkte Anhang 2a: Anschlussschema TN-Netz Anhang 2b: Anschlussschema TT-Netz

Anhang 3a: Anschlussschema TN-Netz mit Datenlogger Anhang 3b: Anschlussschema TT-Netz mit Datenlogger Anhang 4a: EG-Konformitätserklärung - VARTA family Anhang 4b: EG-Konformitätserklärung - VARTA home



Anhang




Anhang 1a: Menüstruktur



Menüpunkt	Menü	Aktion *optional	Erläuterung
ADJ DLS	Parameter	Eingeben	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (1 = ein, 0 = aus)
	Hauptmenü	Ablesen	Anzahl der Batteriemodule, die vom System erkannt werden. (Bei Anz. BM unplausibel
BM_INSTALL	Parameter	Eingeben	oder 0 blinkt die rote LED.) Anzahl der installierten Batteriemodule. (Bei Anz. BM unplausibel oder 0 blinkt die rote LED.)
DATE	Parameter	Eingeben	Aktuelles Datum
		-	
	Parameter	Eingeben*	Name des Aufstellorts/des Speichers (Description = Beschreibung)
	Parameter	Eingeben*	Netzwerkadresse (Basis: D omain N ame S ystem). Für externe Verbindungen muss hier die Netzwerkadresse des DNS-Servers eingegeben werden.
E Netz → Haus	Energiebilanz	Ablesen	Vom öffentlichen Netz ins Haus gelieferte Energie (nicht für Abrechnung mit EVU)
E Netz ← Haus	Energiebilanz	Ablesen	Vom Haus ins öffentliche Netz eingespeiste Energie (nicht für Abrechnung mit EVU)
E WR → Batt	Energiebilanz	Ablesen	Vom Wechselrichter des Energiespeichers in die Batteriemodule eingespeicherte Energie
EMS	Hauptmenü	Ablesen	Modus des Energiemanagementsystems (Aus, Normal = Eigenverbrauchsoptimierung,
FI	Wechselrichter	Ablesen	Fehlerstromschutzschalter
FNetz	Wechselrichter	Ablesen	Netzfrequenz in Hertz (Hz)
FNETZ MAX / MIN	Parameter	Eingeben	Oberer/unterer Grenzwert für Netzfrequenz
	Version	Ablesen	Version der Firmware
GATEWAY	Parameter	Eingeben*	Gateway = Zugang/Ausgang eines Rechnernetzes. Für externe Verbindungen muss die Netzwerkadresse des DNS-Servers eingegeben werden. Steht der Parameter auf 0.0.0.0, wird automatisch der DHCP-Client aktiviert.
GFKT	Parameter	Eingeben	Auswahl der Cos(phi)-Vorgabe für Blindleistungsfunktion: 0 = manuell, 1 = nach Q(P)-
lbatt	Batteriemodul	Ablesen	Kennlinie, 2 = nach Q(U)-Kennlinie. Aktueller Strom im angewählten Batteriemodul
	Batteriemodul	Ablesen	
			Identifier (= Seriennummer) zur eindeutigen Identifizierung des Batteriemoduls
,	Version	Ablesen	Identifier (= Seriennummer) zur eindeutigen Identifizierung des Schrankes
	Version	Ablesen	Netzwerkadresse. Steht der Wert auf 0.0.0.0, wird automatisch der DHCP-Client aktiviert.
IP	Parameter	Eingeben*	Netzwerkadresse. Steht der Wert auf 0.0.0.0, wird automatisch der DHCP-Client aktiviert.
IV	Wechselrichter	Ablesen	Messergebnisse des Stromsensors im Stromverbund (IV)
Lade-Zyklen	Batteriemodul	Ablesen	Anzahl der Ladezyklen
LAND	Parameter	Eingeben	Länderkennung des NA-Schutzes, z. B. DE, AUT
LANG	Parameter	Eingeben*	Sprache der Menüanzeige (0 = D; 1 = GB; 2 = F; 3 = I; 4 = NL)
LCD M	Parameter	Eingeben	Steigung der Kennlinie zur Temperaturkompensation des Displaykontrastes
	Parameter	Eingeben	Offset der Kennlinie zur Temperaturkompensation des Displaykontrastes
	Parameter	Eingeben	Pause zwischen den Durchläufen des LED-Lichts in der LED-Leiste zur Visualisierung des Lade-/Entladebetriebs (Zahlenwert = Dauer der Pause, 0 = deaktiviert)
NA	Version	Ablesen	Softwareversion des NA-Schutzes
NETMASK	Parameter	Ablesen	Anzahl (= NETMASK) der Bits am Anfang einer IP-Adresse, die zum Netzwerkteil gehören.
NOTSTROM EN	Parameter	Eingeben	Notatromfunktion aktivioran (1) odar doaktivioran (0)
		Eingeben	Notstromfunktion aktivieren (1) oder deaktivieren (0).
	Hauptmenü	Ablesen	Status der Onlineverbindung zu VARTA Storage (0 = aus, 1 = ein)
	Batteriemodul	Ablesen	Leistung eines Batteriemoduls in W
	Hauptmenü	Ablesen	Aktuell am Stromsensor gemessene Leistung in kW. Positive Werte bedeuten Einspeisung negative Werte Bezug.
PWR	Hauptmenü	Ablesen	Aktuelle Leistung des Speicher-Wechselrichters in kW. Positive Werte bedeuten Laden, negative Werte Entladen.
	Parameter	Eingeben	Manuelle Einstellung der Blindleistungsfunktion.
QMIN	Parameter	Eingeben	Grenzwert in %, bis zu dem der Blindstrom nicht geregelt wird.
QPX1 QPX2	Parameter	Eingeben	Parameter zur Einstellung der Blindleistungsfunktion nach Q(P)-Kennlinie.
QPY1 QPY2	Parameter	Eingeben	Parameter zur Einstellung der Blindleistungsfunktion nach Q(P)-Kennlinie.
QTIME	Parameter	Eingeben	Nach dieser Zeit soll die Blindleistung nach Q-Kennlinie eingeregelt sein.
QUX1 QUX4	Parameter	Eingeben	Parameter zur Einstellung der Blindleistungsfunktion nach Q(U)-Kennlinie.
QUY1 QUY4	Parameter	Eingeben	Parameter zur Einstellung der Blindleistungsfunktion nach Q(U)-Kennlinie.
Reboot	Service	Ausführen	Nach Änderungen im Menüpunkt Parameter muss ein Neustart durchgeführt werden.
	Parameter	Eingeben	0 = EMS wird rebootet; 1 = kompletter Speicher wird rebootet
	Parameter	Ablesen	Uhrzeit für täglichen Neustart des Displays, Standard: 3 Uhr
	Parameter	Ablesen	Interne Parameter des Externen Relais (keine Einstellung erforderlich)
	Energie-Bilanz	Ablesen	Ladezustand (= State of Charge) des Gesamtsystems
	Batteriemodul	Ablesen	Ladezustand (= State of Charge) des desamsystems Ladezustand (= State of Charge) des ausgewählten Batteriemoduls in %
	Wechselrichter		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Ablesen	Elektroniktemperatur im Wechselrichter des Batteriespeichers
	Wechselrichter	Ablesen	Temperatur der Transistoren im Leistungsteil des Wechselrichters
· .	Batteriemodul	Ablesen	Temperatur der Elektronik im angewählten Batteriemodul in °C
	Batteriemodul	Ablesen	Temperatur der Zellstränge im angewählten Batteriemodul
		Eingeben	Aktuelle Zeit
TIME	Parameter	E	Zeitzone, in der sich der Batterieschrank befindet. (Deutschland = 1)
TIME Time_ZONE	Parameter	Eingeben	
TIME Time_ZONE TROETE	Parameter Parameter	Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler)
TIME Time_ZONE TROETE	Parameter		
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE	Parameter Parameter	Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler)
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul	Eingeben Ablesen	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE Ubatt UNETZ_MAX / _MIN	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul	Eingeben Ablesen Ablesen	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V Zellspannung
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE Ubatt UNETZ_MAX / _MIN UNETZ_MAX10	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul Parameter	Eingeben Ablesen Ablesen Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V Zellspannung Oberer/unterer Grenzwert für Netzspannung
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE Ubatt UNETZ_MAX / _MIN UNETZ_MAX10 UNETZ_MAX_AL	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul Parameter Parameter Parameter	Eingeben Ablesen Ablesen Eingeben Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V Zellspannung Oberer/unterer Grenzwert für Netzspannung Maximaler 10-min-Mittelwert für Netzspannung Maximale Spannung zwischen 2 der 3 Phasen
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE Ubatt UNETZ_MAX / _MIN UNETZ_MAX10 UNETZ_MAX_AL UNETZ_MIN_AL	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul Parameter Parameter Parameter Parameter	Eingeben Ablesen Ablesen Eingeben Eingeben Eingeben Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V Zellspannung Oberer/unterer Grenzwert für Netzspannung Maximaler 10-min-Mittelwert für Netzspannung Maximale Spannung zwischen 2 der 3 Phasen Minimale Spannung zwischen 2 der 3 Phasen
TIME Time_ZONE TROETE U N→PE Ubatt UNETZ_MAX / _MIN UNETZ_MAX10 UNETZ_MAX_AL UNETZ_MIN_AL UVCC	Parameter Parameter Wechselrichter Batteriemodul Parameter Parameter Parameter	Eingeben Ablesen Ablesen Eingeben Eingeben	Akustisches Signal (0 = aus, Zahlenwert = Piepsdauer bei Fehler) Spannungsgefälle zwischen Neutral- und Schutzleiter in V Zellspannung Oberer/unterer Grenzwert für Netzspannung Maximaler 10-min-Mittelwert für Netzspannung Maximale Spannung zwischen 2 der 3 Phasen


Anhang 1b: Funktion der Menüpunkte






Anhang 2a: Anschlussschema TN-Netz - Darstellung um 90° gedreht






Anhang 2b: Anschlussschema TT-Netz - Darstellung um 90° gedreht





Anhang 3a: Anschlussschema TN-Netz mit Datenlogger – Darstellung um 90° gedreht





Anhang 3b: Anschlussschema TT-Netz mit Datenlogger- Darstellung um 90° gedreht



EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

VARTA Storage GmbH Emil-Eigner-Str.1 86720 Nördlingen Deutschland

erklärt hiermit, dass das Produkt Produktbezeichnung: Batteriespeichersystem Fabrikate: Engion Family

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entsprechen:

- Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG
- Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Die Konformität dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch Einhaltung folgender Normen:

- EN 61000-6-2:2005: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005)
- EN 61000-6-3 (2007-09): Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006)
- DIN EN 62109-1:2011 Sicherheit von Wechselrichtern zur Anwendungen in photovoltaischen Energiesystemen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Nördlingen den 26.04.2013

Herbert Schein

CEO

Dr. Alexander Hirnet Technical Director

VARTA Storage GmbH Emil-Eigner-Straße 1 86720 Nördlingen, Germany Tel.: (0 79 61) 921-752 Fax: (0 79 61) 921-5 53 info@varta-storage.com www.varta-storage.com

Geschäftsführung: Herbert Schein (CEO) Sitz: Nördlingen Registergericht: Augsburg HRB 27028



EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

VARTA Storage GmbH Emil-Eigner-Str.1 86720 Nördlingen Deutschland

erklärt hiermit, dass das Produkt Produktbezeichnung: Batteriespeichersystem Fabrikate: Engion Home

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entsprechen:

- Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG
- Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Die Konformität dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch Einhaltung folgender Normen:

- EN 61000-6-2:2005: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005)
- EN 61000-6-3 (2007-09): Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006)
- DIN EN 62109-1:2011 Sicherheit von Wechselrichtern zur Anwendungen in photovoltaischen Energiesystemen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Nördlingen den 01.06.2014

Herbert Schein

CEO

Dr. Alexander Hirnet Technical Director

VARTA Storage GmbH Emil-Eigner-Straße 1 86720 Nördlingen, Germany Tel.: (0 79 61) 921-752 Fax: (0 79 61) 921-5 53 info@varta-storage.com www.varta-storage.com Geschäftsführung: Herbert Schein (CEO) Sitz: Nördlingen Registergericht: Augsburg HRB 27028